


Betriebsanleitung

Betriebsanleitung Mehrkopf-Umstechautomat 1360-1365/4



Stand: 06-2002 A

Inhalt der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist in vier Teile gegliedert:

A. Allgemeine Hinweise zum Betrieb

Allgemeine Informationen zum sicheren Betrieb für Bedienungs- und Servicepersonal und für den Betreiber der Maschine.

B. Bedienungsanleitung

Anleitung für Bedienungspersonal, das mit und an dieser Maschine arbeitet.

C. Serviceanleitung

Anleitung für Service-Personal, das für die Inbetriebnahme, Einrichtung und Instandhaltungsarbeiten der Maschine zuständig ist.

D. Programmieranleitung

Programmieranleitung für Service-Personal, das die Arbeitsvorbereitung und die Einrichtung der Maschine durchführt.

Geltungsbereich der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den MEHRKOPF-UMSTECH⁻AU-TOMAT 1365-4 der Firma Beisler GmbH und gilt nur für Maschinenteile und Komponenten, die im Lieferumfang des MEHRKOPF-UMSTECH⁻ AUTOMAT 1365-4 enthalten sind.

Sie gilt nicht für Zubehör oder Maschinenteile (z.B. Nähkopf) von Drittherstellern, mit denen die Maschine ausgerüstet oder nachgerüstet wurde. Für diese Komponenten ist die Betriebsanleitung des jeweiligen Herstellers oder Lieferanten maßgebend.

Teil A

Allgemeine Hinweise zum Betrieb

Inhaltsverzeichnis

A.1 Siche	erheitsmaßnahmen	A-5
A.1.1	Haftungsausschluss	A-5
A.1.2	Copyright	A-5
A.1.3	Wichtige Informationen für den Betreiber	A-6
	Gewährleistung	
	Wichtige Informationen für das Bedienungspersonal	
A.1.6	Wichtige Informationen für das Servicepersonal	A-7
A.2 Bildze	eichen	A-8
A.2.1	Bildzeichen der Betriebsanleitung	A-8
A.2.2	Bildzeichen an der Maschine	A-8
A.3 Verwe	ndungszweck	A-9
A.3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	A-9
A.3.2	Bestimmungswidriger Gebrauch	A-9
A.4 Siche	rheitsanforderungen	A-10
	Normen und Richtlinien	

Sicherheitsmaßnahmen

A.1.1 Haftungsausschluss

Die Beisler GmbH garantiert die Fehlerfreiheit des Produktes im Sinne der von ihr herausgegebenen Werbung, Produktinformation und dieser Betriebsanleitung. Darüber hinausgehende Produkteigenschaften werden nicht zugesagt.

Die Beisler GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit oder die fehlerfreie Funktion des Mehrkopf-Umstechautomaten 1365-4 bei einem anderen Einsatz als den im Abschnitt "Bestimmungsgemäßer Gebrauch" definierten Verwendungszweck.

Die Beisler GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von nicht definierten und zugelassenen Ersatzteilen oder Zubehör entstehen.

A.1.2 Copyright

© 2002 Beisler GmbH, Hösbach

Mehrkopf-Umstechautomat

Der Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 mit allen dazugehörigen Teilen ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachbau der Maschine wird strafrechtlich verfolgt.

Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Nachdruck, die fotomechanische oder digitale Weiterverarbeitung oder die Vervielfältigung auf anderen Wegen, die Entnahme von Abbildungen oder Tabellen und die Übersetzung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Beisler GmbH erlaubt.

Beisler GmbH Frohnradstr. 10 63768 Hösbach Deutschland

Telefon: ++ 49 / 6021 / 50 19 0 Telefax: ++ 49 / 6021 / 50 19 10

eMail: vertrieb@beisler-gmbh.de

Sicherheitsmaßnahmen

A.1.3 Wichtige Informationen für Betreiber!

Diese Maschine ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Dennoch können von dieser Maschine Gefahren ausgehen, vor allem dann, wenn sie von nicht ausreichend ausgebildetem Personal bedient wird oder wenn sie unsachgemäß und nicht, wie für ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen, verwendet wird:

- Für Personal, das an und mit dieser Maschine arbeitet, sind auf der Grundlage dieser Betriebsanleitung vom Betreiber schriftliche, verständliche Anweisungen zur Unfallverhütung zu erstellen und in der Sprache der Beschäftigten bekannt zu machen (BRD: Unfall-Verhütungs-Verordnung, UVV VBG 1 § 7, 2).
- Weisen Sie das Bedienungspersonal anhand der Bedienungsanleitung in die Funktion, Bedienung und Pflege der Maschine ein und überprüfen Sie, ob das Bedienungspersonal diese Bedienungsanleitung verstanden hat.
- Bilden Sie das Servicepersonal anhand der Serviceanleitung für die Einrichtung und die Instandhaltungsarbeiten an der Maschine aus.
- Bauliche Veränderungen an der Maschine, die nicht von der Beisler GmbH schriftlich freigegeben wurden, unterliegen der alleinigen Verantwortung des Betreibers.
- Der Inhalt der Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
- Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung verbindlich.
- Beim Auftreten besonderer Probleme, die für Sie in dieser Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie
 sich bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten. Die Beisler GmbH ist darüber hinaus für alle Hinweise und Anregungen
 dankbar, die zur Verbesserung dieses Produktes dienen.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig in der Nähe der Maschine auf, um jederzeit Sicherheitshinweise und Informationen zur Bedienung, Einrichtung und Instandhaltung nachschlagen zu können.

A.1.4 Gewährleistung

Die Beisler GmbH gewährleistet die Sicherheit, Funktionstüchtigkeit und kostenlose Instandsetzung des Mehrkopf-Umstechautomaten 1365-4 für 6 Monate unter der Bedingung, dass:

- die Maschine ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird und gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung bedient und instand gehalten wird,
- bauliche Veränderungen an der Maschine nur vorgenommen werden, wenn sie zuvor von der Beisler GmbH schriftlich freigegebenen wurden
- nur originale und von der Beisler GmbH zugelassenen Ersatzteile oder Zubehör verwendet werden. Eine komplette Ersatzteil-Liste mit allen zugelassenen Teilen können Sie von der Beisler GmbH anfordern.

Wird die Maschine im Mehrschichtbetrieb länger als 10 Stunden täglich eingesetzt, reduziert sich die Gewährleistungsfrist auf 3 Monate. Die Gewährleistungszeitraum beginnt mit der Auslieferung der Maschine an den Besteller.

Sicherheitsmaßnahmen

A.1.5 Wichtige Informationen für das Bedienungspersonal!

Beachten Sie, dass Näharbeiten mit dem Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 nur von angelerntem Bedienungspersonal durchgeführt werden dürfen:

- Als Bedienungspersonal gelten Personen:
 die an Nähautomaten angelernt wurden und auf der Grundlage dieser Bedienungsanleitung in die Bedienung und die Arbeitsweise des Mehrkopf-Umstechautomaten 1365-4 eingewiesen wurden, die über die möglichen Gefahren, die von ihrer Arbeit an der Maschine ausgehen, unterrichtet wurden, die die von ihnen ausgeübte Tätigkeit aufgrund beruflicher Erfahrung und Unterweisung in die sicherheitsrelevanten Bestimmungen beurteilen und mögliche Gefahren bei der Arbeit erkennen können,
- Reinigungsarbeiten an der Maschine oder an Maschinenteilen dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die zuvor über die möglichen Gefahren, die während der Reinigungsarbeiten an der Maschine auftreten können, unterrichtet wurden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch des Mehrkopf-Umstechautomaten 1365-4. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die die Maschine bietet und beugen Schäden vor.

A.1.6 Wichtige Informationen für das Servicepersonal!

Beachten Sie, dass Servicearbeiten am Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 nur von autorisiertem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation ausgeführt werden dürfen:

- Als Fachpersonal gelten Personen:
 die ihre Kenntnisse durch eine Fachausbildung in Maschinentechnik
 oder Elektrotechnik bzw. eine fachliche Zusatzausbildung oder eine
 vergleichbare Qualifikation erworben haben,
 die auf einer Schulung durch die Beisler GmbH das notwendige
 Wissen zur Durchführung aller Einrichtungs- und Instandhaltungsar beiten am Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 erhalten haben,
 die die von ihnen ausgeübte Tätigkeit aufgrund beruflicher Erfahrung
 und Unterweisung in die sicherheitsrelevanten Bestimmungen beur teilen und mögliche Gefahren bei der Arbeit erkennen können.
- Lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie irgendwelche Service-Arbeiten am Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 durchführen. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die die Maschine bietet und beugen Schäden vor.

Bildzeichen

Bildzeichen der Betriebsanleitung



WARNUNG!

bei Nichtbeachtung besteht die Möglichkeit einer schweren oder sogar tödlichen Verletzung.



/i VORSICHT!

bei Nichtbeachtung besteht die Möglichkeit von mittleren bis leichten Verletzungen oder Sachschäden.



HINWEIS!

gibt Anwendungstips und nützliche Informationen.

Bildzeichen an der Maschine



GEFAHRENSTELLE!

Achtung! Betriebsanleitung beachten.



WARNUNG VOR HOCHSPANNUNG!

Achtung! Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen.

Verwendungszweck

A.3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der MEHRKOPF-UMSTECHAUTOMAT 1365-4 ist eine N\u00e4hmaschine und dient zum automatische Umstechen von Schritt- und Seitenn\u00e4hten an Hosenteilen, wahlweise mit oder ohne Kniefutterverarbeitung.
- Die Maschine kann zur Verarbeitung aller im Handel befindlichen Materialien für die Oberbekleidung eingesetzt werden.
- Die Maschine ist für den Dauerbetrieb im industriellen Einsatz entwickelt.
- Der MEHRKOPF-UMSTECHAUTOMAT 1365-4 ist auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft und zur Aufstellung in industriellen Betriebsräumen geeignet.

A.3.2 Bestimmungswidriger Gebrauch

- Der MEHRKOPF-UMSTECHAUTOMAT 1365-4 darf nicht in Räumen betrieben werden, die die Standortbedingungen nicht erfüllen.
- Der MEHRKOPF-UMSTECHAUTOMAT 1365-4 darf nicht in der Nähe von Geräten oder Anlagen betrieben werden, die starke Magnetfelder entwickeln. Die Funktion der Programmsteuerung kann durch die Einwirkung starker Magnetfeldern beeinträchtigt werden.



Sicherheitsanforderungen

A.4.1 Normen und Richtlinien

- DIN EN, Teil 1:1991-11, Teil 2:1995-06 Sicherheit von Maschinen
- DIN EN 60601, Teil 1:1994-05
 Sicherheitsbestimmungen für elektrisch betriebene Mess-, Steuer-, Regeleinrichtungen, Allg. Anforderungen.
- DIN EN 50178 (VDE 0160): 1998-04
 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
- DIN EN 50082 (VDE 0839) Teil 2:1997-11
 Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm, Störfestigkeit.
 Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe.
 - Teil 2: Industriebereich.
- DIN EN 60204 (DIN VDE 0113): 1993-06
 Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen

Teil B

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

	nreibung der Maschine	
B.1.1	Funktionseinheiten	B-3
D 2 Eunkt	ion der Maschine	D /
B.2.1	Funktionsprinzip und Maschinenablauf	B-4
B.2.2	Fixieren der Nähteile	
B.2.3	Führung der Nähteile	
B.2.4	Umstechen der Naht	
B.2.5	Weitenverteilung für Kniefutter	
B.2.6	Transportieren	B-11
B.2.7	Stapeln	
B.2.8	Schalter	B-14
B.2.9	Bedienteil	B-16
B.2.10	Nahtprogramme	B-17
	ning	D 10
	nung	
B.3.1	Maschine vorbereiten	B-19
B.3.1 B.3.2	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen	B-19
B.3.1 B.3.2 B.3.3	Maschine vorbereitenNahtprogramm auswählenEinfädeln	B-19 B-20 B-21
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern	B-19 B-20 B-21 B-21
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen	B-19 B-20 B-21 B-21 B-24
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren	B-19 B-20 B-21 B-21 B-24 B-24
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen	B-19 B-20 B-21 B-21 B-24 B-24 B-25
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren	B-19 B-20 B-21 B-21 B-24 B-24 B-25
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen Nähteile fixieren	B-19 B-20 B-21 B-24 B-24 B-25 B-25
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7 B.3.8 B.3.9	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen	B-19 B-20 B-21 B-24 B-24 B-25 B-25 B-26 B-26
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7 B.3.8 B.3.9 B.3.10	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen Nähteile fixieren Nähvorgang	B-19 B-21 B-21 B-24 B-24 B-25 B-25 B-26 B-27
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7 B.3.8 B.3.9 B.3.10	Maschine vorbereiten Nahtprogramm auswählen Einfädeln Funktionen der Nahtprogramme ändern Tageszähler auf Null zurückstellen Quertransport manuell fahren Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen Nähteile fixieren Nähvorgang	B-19 B-20 B-21 B-24 B-24 B-25 B-26 B-26 B-30 B-30

Beschreibung der Maschine

B.1.1 Funktionseinheiten

Der MEHRKOPF-UMSTECHAUTOMAT 1365-4 besteht aus sechs Funktionseinheiten:

- 1 Bedienteil
- 2 A-Maschine
- 3 B-Maschine
- 4 Quertransport mit Gleitblech 5
- 6 Stapler
- 7 Klebestation

Optional kann der Umstechautomat mit einem dritten Nähkopf (8 C-Maschine) zum Umstechen der Kurznähte (Bund-, Saum- und Schlitznaht) ausgerüstet sein.




Abb. 1

Funktion der Maschine

B.2.1 Funktionsprinzip und Maschinenablauf

Funktionsprinzip:

Der Mehrkopf-Umstechautomat 1365-4 ermöglicht das automatisierte Umstechen von Schritt- und Seitennähten an Hosenteilen, wahlweise mit oder ohne Kniefutterverarbeitung. Die Maschine kann mit maximal drei Nähköpfen ausgestattet sein.

- C-Maschine (optional) zum Umstechen von Bund, Saum- und Schlitznaht,
- A-Maschine zum Umstechen der Schritt- oder Seitennaht. Ist der Mehrkopf-Umstechautomat lediglich mit zwei Nähköpfen ausgerüstet, können an der A-Maschine in einem separaten Arbeitsdurchgang Bund, Saumund Schlitznaht umstochen werden.
- B-Maschine zum Umstechen der jeweils gegenüberliegenden Naht des an der A-Maschine verarbeiteten Hosenteils.

A- und B-Maschine arbeiten nach dem gleichen Funktionsprinzip: Während des Nähvorganges steuert die Konturenführung den Nahtverlauf entlang der Stoffkontur. Die Näheinrichtung vernäht und versäubert die Stoffkontur automatisch und arbeitet nach Bedarf auch die Weitenzugabe für das Kniefutter ein.

Maschinenablauf, Abb. 2:

Die Hosenteile werden auf den beiden Ablagen 3 bereitgehalten:

- An der Klebestation 5 werden Vorderhose und Kniefutter mit einem Netzklebeband aufeinander fixiert.
- Wahlweise können dann an der C-Maschine
 der an der A-Maschine
 die Kurznähte umstochen werden.
- Anschließend werden die Nähteile werden an der Konturenführung der A-Maschine 6 angelegt. Der vollautomatische Nähvorgang wird gestartet.
- Der Quertransport übernimmt die Nähteile von der Transporteinrichtung der A-Maschine und befördert sie zur B-Maschine 2, wo die zweite, gegenüberliegende Naht versäubert wird.
- B 1 2 3 C 4 6 5

- Die Transporteinheit der B-Maschine befördert das Nähstück von der Arbeitsplatte zum Stapler 1, wo die Nähteile aufeinander gestapelt abgelegt werden.
- Sobald der Nähvorgang an der A-Maschine gestartet wurde, können die nächsten Hosenteile an der Klebstation fixiert werden.


Funktion der Maschine


B.2.2 Fixieren der Nähteile

Klebestation, Abb. 3:

Um zu verhindern, dass sich das Hosenteil und das Kniefutter während des Nähvorganges gegeneinander verschieben, werden Kniefutter und Hosenteil durch eine Heiß-Klebepressung an einem seitlichen Punkt aufeinander fixiert.

Dazu wird an der Klebestation 1 ein Stück Gitterklebestreifen 3 zwischen Kniefutter und Hosenteil gelegt und vom Unterstempel 4 der Pressvorrichtung erhitzt. Die Nähteile werden dann vom Oberstempel 3 und Unterstempel 4 zu einem Verbund zusammengepresst.





Funktion der Maschine

B.2.3 Führung der Nähteile

Die Führung der Nähteile entlang dem Anschlag von A- und B-Maschine wird durch das Zusammenwirken von Konturenführung und Puller gesteuert. An der B-Maschine wird beim Verarbeiten von starken Bogenkonturen zum Drehen der Nähteile zusätzlich das Schwert aktiviert.

Konturenführung, Abb. 4:

Während des Transportes von Hosenteil und Kniefutter zur Näheinrichtung steuert die Konturenführung die Form der Stoffkontur aus und sorgt für einen konstanten Verlauf der Naht entlang des Anschlages der Näheinrichtung.


An der Konturenführung werden folgende Einstellungen zur Materialstärke des Stoffes vorgenommen:

 Höhenschnellverstellung 1 der Konturenführung:

An der Höhen-Schnellverstellung wird die Grobeinstellung der Materialstärke vorgenommen.

Der Abstand der Gleitplatte der Konturenführung 4 zur Arbeitsplatte verändert sich in vier Stufen vom voreingestellten Wert in jeder Drehrichtung um jeweils 0,8 mm. Dabei ist:

Stufe 1 kleinster Abstand (0,8 mm) Stufe 4 größter Abstand (3,2 mm)




Die Voreinstellung über die Höhen-Schnellverstellung wird durch die Höhen-Feineinstellung nachjustiert. Als Maßgabe zur Einstellung gilt:

Eine einfache Stofflage der Nähteile sollte leicht unter der Gleitplatte 4 durchgleiten, die doppelte Stofflage sollte nicht mehr durch den Zwischenraum passen.

 Anpressdruck der Konturenrolle auf die N\u00e4hteile. Der Anpressdruck der Konturenrolle 6 wird an der Stellschraube 3 justiert.

Die Blasdüse 5, die die Nähteile mit Druckluft gegen den Anschlag bläst, sollte zur Regulierung der Konturen-Aussteuerung nicht verstellt werden.



Funktion der Maschine

Aussteuerung, Abb. 5:

Die Aussteuerung der Nähteile entlang des Nähanschlages 5 wird beeinflusst von:

- der Transportgeschwindigkeit des Pullers 6,
- dem Anpressdruck der Konturenrolle 4 auf die Nähteile.

Die Fotozelle 1 ermittelt an der Reflexionsfolie 2 die Abweichung der Stoffkontur 3 von der Ideallinie und reguliert bei Bedarf die Geschwindigkeit des Pullers 6 nach.

- Werden die N\u00e4hteile beim Transport seitlich vom Anschlag weg verschoben, ist die Pullergeschwindigkeit zu hoch,
- werfen sich die Nähteile am Anschlag auf, ist die Pullergeschwindigkeit zu niedrig.

Die Taktfrequenz, in der die Geschwindigkeit des Pullers angepasst wird, wird über die Programmsteuerung eingestellt.

Zusätzlich schiebt die Konturenrolle 4, bedingt durch ihre Ausrichtung, das Nähmaterial zum Anschlag 5 hin. Maßgebend für den seitlichen Schub ist dabei der Anpressdruck der Konturenrolle auf das Nähmaterial:

- Werden die N\u00e4hteile beim Transport seitlich vom Anschlag weg verschoben, ist der Anpressdruck zu niedrig,
- werfen sich die N\u00e4hteile am Anschlag auf, ist der Anpressdruck zu hoch.

Der richtige Anpressdruck der Konturenrolle wird durch Nähversuche im Zusammenwirken mit der Geschwindigkeit des Pullers ermittelt.




Abb. 5

Funktion der Maschine

Schwert, Abb. 6:

Im Nähbereich des Hüftbogens wird an der B-Maschine die Position des Schwertes 1 verändert, um das Hosenteil für den Nähvorgang zu drehen. Wird an der B-Maschine die Schrittnaht des Hosenteiles ab-

genäht, schwenkt beim Abtransport zusätzlich der Puller am Gelenk 2 aus, um die Hosenteile in die richtige Position am Stapler zu führen.




Abb. 6

Funktion der Maschine

B.2.4 Umstechen der Naht

Nähköpfe, Abb. 7:

Jeder der Nähkopfe führt die Funktionen Nähstich, Fadenschneiden und Versäubern der Naht aus. Die Näheinrichtungen der A- und B-Maschine arbeiten nach Bedarf auch die Weitenzugabe für das Kniefutter ein.

Der Start des Nähvorganges wird durch die Fotozelle 1 ausgelöst. Die Nähteile 2 werden dazu am Anschlag 3 der Näheinrichtung in den Sensorbereich der Fotozelle verschoben. Sobald die Fotozelle die Nähteile erkennt (Fotozelle wird abgedunkelt), beginnt der Nähvorgang an der A-Maschine:

- · das Hosenteil wird abgenäht,
- die Naht wird durch das Messer 4 versäubert,
- die Garnreste werden in den Abfallbehälter abgesaugt.

Dieser Nähvorgang wird an der B-Maschine für die gegenüberliegende Naht wiederholt.




Abb. 7



HINWEIS - Reflexionsflächen der Fotozellen!

Die Reflexionsfläche der Fotozellen an A- und B-Maschine dürfen nicht beschädigt oder verschmutzt sein, weil sonst die Steuerung der Näheinrichtung nicht einwandfrei funktioniert.



HINWEIS - Nähvorgang abbrechen!

Durch Drücken des Tasters Programm-Stop am Bedienteil werden alle Fahrbewegungen und der Nähvorgang sofort gestoppt. Der Taster rastet beim Drücken ein und muss für ein Reset (Neustart) wieder entriegelt werden.

Funktion der Maschine

B.2.5 Weitenverteilung für Kniefutter

Um eine korrekte Weitenverteilung zu erhalten, müssen die Transporteigenschaften von Differentialtransport und Obertransport auf das Material des Kniefutters eingestellt werden. Diese Anpassung ist erforderlich, wenn beim Abnähen das Futter gewellt vernäht wird.

Voreinstellung, Abb. 8:

Das Hosenteil ist im Nähbereich der Seitennaht A und der Schrittnaht B jeweils in fünf Streckenbereiche aufgeteilt. Das Kniefutter C reicht dabei über vier der fünf Strecken. Für jeden dieser Streckenbereiche kann die Länge der Strecke variiert und die dazugehörige Weitenzugabe (Menge) über die Programmsteuerung voreingestellt werden (siehe dazu Teil D, Programmieranleitung).




Abb. 8

Schnellverstellung, Abb. 9:

Am Bedienfeld kann über Direktzugriff zusätzlich noch eine Schnellverstellung der Weitenzugabe durch die Veränderung von Obertransport 2 und Differentialtransport 1 vorgenommen werden. Dazu wird die entsprechende Funktion angewählt und in einem Wertebereich von -19 bis +19 verändert.




Abb. 9

Funktion der Maschine

B.2.6 Transportieren

Transporteinheit A-Maschine, Abb. 10:

Die Transporteinheit an der A-Maschine besteht aus dem Puller 2 und Ausroller 3.

- Der Puller transportiert die N\u00e4hteile w\u00e4hrend des N\u00e4hvorganges.
- Der Ausroller befördert die Nähteile zum Quertransport. Zusätzlich unterstützt er die Transportfunktion des Pullers. Diese Funktion kann wahlweise für schwere Stoffmaterialien zugeschaltet werden.

Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit der Hosenteile sind im Bereich der A-Maschine sechs Druckluftdüsen 1 in die Arbeitsplatte eingelassen. Die Druckluft bläst von unten gegen die Hosenteile und erzeugt so ein Luftpolster, das die Reibung beim Transport vermindert.

Quertransport, Abb. 11:

Der Quertransport, bestehend aus dem Doppelstempel 1 und Hilfsstempel 4, übernimmt die Nähteile 3 an der A-Maschine und transportiert

sie über das Gleitblech 2 zur B-Maschine. Falls an der B-Maschine der Nähvorgang noch nicht beendet ist, wird der Quertransport in einer Warteposition 5 vor der B-Maschine angehalten.




Abb. 10





Abb. 11

Funktion der Maschine

Einschwenker, Abb. 12:

Der Einschwenker 1 übernimmt die Nähteile 1 von der Quertransporteinrichtung 2 und legt sie an der Konturenführung der B-Maschine an



Transporteinheit B-Maschine, Abb. 13:

Die Transporteinheit an der B-Maschine besteht aus dem Puller 1 und einem Ausroller 4.

- Der Puller transportiert die Nähteile während des Nähvorganges,
- der Ausroller befördert die Nähteile vom Arbeitstisch zum Stapler weiter. Um zu gewährleisten, dass die Hosenteile am Stapler bündig aufeinander gestapelt werden, schwenkt der Ausroller beim Vernähen von Schrittnähten am Gelenk 3 aus.

Im Bereich der B-Maschine sind Druckluftdüsen 2 in die Arbeitsplatte

eingelassen. Der Transportvorgang wird, wie im Bereich der A-Maschine, durch ein Luftpolster aus Druckluft unterstützt.




Abb. 13

Funktion der Maschine


B.2.7 Stapeln

Stapler, Abb. 14:

Sobald die Kette abgetrennt wurde, wird der automatische Stapler in Gang gesetzt und legt das Nähteil über der Bündelstange ab. Zur Entnahme der Nähteile, wird die Bündelklammer des Staplers durch

Niederdrücken des Fußschalters

geöffnet.



Funktion der Maschine

B.2.8 Schalter

Netzschalter / Notschalter, Abb. 15:

Hauptschalter / Not-Aus-Schalter

Mit dem Hauptschalter 2 wird die Stromversorgung der Maschine einund ausgeschaltet. Bei längeren Auszeiten muss zur Sicherheit die Maschine mit dem Hauptschalter ausgeschaltet und damit alle Funktions-

einheiten stillgelegt werden. Der Hauptschalter dient zusätzlich als Not-Aus-Schalter. Er ist am Maschinengestell unterhalb der A-Maschine installiert.

Ein-/Ausschalter Heizmodul der Klebestation
Das Heizmodul 1 der Klebestation verfügt über ein
Thermostat mit separatem Ein-/Ausschalter. Es ist
unterhalb der Klebestation installiert.

Programm-Stop

Durch Drücken des Tasters Programm-Stop 3 werden alle Fahrbewegungen und der Nähvorgang sofort gestoppt.

Der Taster rastet beim Drücken ein. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Taster wieder entriegelt und springt in die Ausgangsposition zurück. Das Steuerungsprogramm führt ein Reset durch.

HINWEIS - Taster Programm-Stop!

Der Taster Programm-Stop bricht lediglich den Maschinenablauf ab. Die Programmsteuerung und Maschinenantriebe werden nach wie vor mit Strom versorgt. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, die Maschine am Hauptschalter ausschalten.




Abb. 15

Funktion der Maschine

Funktionssschalter, Abb. 16:

Klammertaste 2 zum Öffnen / Schließen der Klebeklammer Im normalen Betriebszustand ist die Klebeklammer geöffnet. Das Kniefutter wird zum Verkleben mit dem Hosenteil unter die Klebeklemme geschoben. Durch Drücken der Taste wird die Klebeklemme geschlossen und das Kniefutter zum Verkleben fixiert.

Klebetaste 1 zur Aktivierung der Klebestempel
Das Hosenteil wird auf das Kniefutter gelegt. Durch
Drücken der Klebetaste werden Ober- und Unterstempel der Klebevorrichtung zusammengepresst
und die Nähteile durch das dazwischenliegende
Klebeband heiß verklebt.

Fußschalter Stapler 3

Durch Niederdrücken des Fußschalters wird die Bündelklammer des Staplers geöffnet. Die Nähteile können entnommen werden. Wird der Fuß vom Schalter genommen, schließt die Bündelklammer wieder.




Abb. 16

Funktion der Maschine

B.2.9 Bedienteil

Abb. 17: Das Bedienteil ist Anzeige- und Eingabemedium der Maschinensteuerung. Im Bedienteil sind der Mikroprozessor zur Steuerung der Maschine und die Speichermedien (EPROM) zur Sicherung der Programmsteuerung installiert.

Display 1

Am Display werden die Informationen zur Steuerung der Maschine und die Parameter der Nahtprogramme angezeigt. Wird eine Funktion zum Nahtprogramm zu- oder abgeschaltet, wird das Symbol der Funktion und der dazugehörige Parameterwert ein- oder ausgeblendet.

Steckplatz 2 für Memory-Card

Die Memory-Card ist das Speichermedium für die Sicherheitskopien aller Daten der Maschinensteuerung. Nahtprogramme können auf die Memory-Card kopiert und gesichert werden und bei Bedarf wieder in die Maschinensteuerung geladen werden.

Taster Programm-Stop 3

Der Taster Programm-Stop dient zum Abbruch des Maschinenablaufes.




Abb. 17

Nummernblock 4

Am Nummernblock werden sämtliche veränderbaren Zahlenwerte eingegeben. Die Nahtprogramme M01-M09 werden über Eingabe der Ziffernbezeichnung aufgerufen. Die Nahtprogramme M10-M20 werden mit der Taste M angewählt und dann über die Eingabe der Ziffernbezeichnung aufgerufen. Mit der Taste P werden Untermenüs aufgerufen, Eingaben bestätigt und der Programmiermodus verlassen.

Pfeiltasten 5

Mit den Pfeiltasten "Hoch" und "Tief" wird der Cursor (Blinkzeichen) im angewählten Menü zeilenweise nach oben bzw. nach unten bewegt. Mit der Pfeiltaste "Rechts" bzw. "Links" wird im angewählten Menü mit dem Cursor entweder der gewünschte Parameter markiert oder falls die Parameterliste aus mehreren Seiten besteht, vor- oder zurückgeblättert.

Funktionstasten 6

Mit den Funktionstasten werden die Menüs der Programmsteuerung aufgerufen.

Symbolleiste 7

Die Symbolleiste weist auf die Menüs hin, die über die Funktionstasten direkt aus der Start-Ebene aufgerufen werden können.

Alle weiteren Funktionen der Maschine sind durch die Anwahl der entsprechenden Menüs in den unterschiedlichen Programm-Ebenen einstell- oder veränderbar. Die jeweils dazugehörigen Symbole der Menüs werden am Display des Bedienteils angezeigt.

Funktion der Maschine

B.2.10 Nahtprogramme

Im Memory-Speicher der Programmsteuerung können bis zu 20 Nahtprogramme (**M 01 - M 20**) einprogrammiert sein. Jedem Nahtprogramm 2 können maximal sieben Nähte mit entsprechenden Nahtnummern 3 zugeordnet sein. Die Nähte unterscheiden sich durch die Steuerungsparameter, die ihnen bei der Programmierung des Nahtprogrammes zugewiesen werden und die Steuerungsfunktionen, die zugeschaltet sind.

Abb. 18: Am Display wird das Schema des aufgerufenen Nahtprogrammes angezeigt:

- 1 Nähte der A-Maschine
- 4 Nähte der B-Maschine
- 2 Bezeichnung des Nahtprogrammes (Ein Nahtprogramm kann aus mehreren Nähten bestehen)
- Nahtnummer des Nahtprogrammes
- Symbole der aktivierten Nahtfunktionen der B-Maschine
- 6 Tageszähler für verarbeitete Nähte
- Symbole der aktivierten Nahtfunktionen der A-Maschine

Das Schema wird am Beispiel des Nahtprogrammes **M 03** (Vorderhose mit Kniefutter) erklärt, mit dem sowohl die Kurznähte, als auch Schritt- und Seitennähte im Wechsel verarbeitet werden können.




Abb. 18

- An der A-Maschine können die Kurznähte 1, 2 und 3 manuell verarbeitet werden:
 - 1 Saumnaht
 - 2 Bundnaht
 - 3 Schlitznaht

Die Schritt- und Seitennaht werden automatisch umstochen:

- 4 Schrittnaht
- 5 Seitennaht
- An der B-Maschine wird die jeweils gegenüberliegende Naht verarbeitet:
 - 6 Schrittnaht
 - 7 Seitennaht

Wird an der A-Maschine Schrittnaht 4 des rechten vorderen Hosenteiles verarbeitet, wird an der B-Maschine die gegenüberliegende Seitennaht 7 umstochen, wird an der A-Maschine Seitennaht 5 des linken vorderen Hosenteiles verarbeitet, wird an der B-Maschine die gegenüberliegende Schrittnaht 6 umstochen.

Die zugeschalteten Steuerungsfunktionen werden für A- und B-Maschine als Bildzeichen 7 und 5 angezeigt. Wird die Steuerungsfunktionen eines Nahtprogrammes abgeschaltet, wird das dazugehörige Bildzeichen als Strichdarstellung auf hellem Grund ausgegeben. Die Steuerungs-Parameter der Funktionen können über Werteingaben verändert werden.

Funktion der Maschine

Ein Nahtprogramm kann entweder mit einer oder mit mehreren Nähten kombiniert werden. Wird ein Nahtprogramm mit mehreren Nähten aufgerufen, werden die Nähte in der Reihenfolge der Nahtnummern von links nach rechts nacheinander abgearbeitet. Die Reihenfolge der Nahtnummern kann beliebig verändert werden.

Werkseinstellung


Werkseitig ist die Programmsteuerung mit drei Nahtprogrammen vorprogrammiert.

- M 01- M 03 f
 ür Standard-Stoffmaterialien.
- M 09 Nahtprogramm f
 ür manuelles nachnähen.
- Die Speicherplätze M07 M08 sind frei.
- M 10- M 20 sind für angepasste oder frei programmierbare Nahtprogramme vorgesehen.

Die Bildzeichen zu den Nahtprogrammen zeigen an, in welchem Bereich der Naht jeweils eine Weitenzugabe einprogrammiert wurde.



M 01 Hinterhose normal





M 03 Vorderhose mit Kniefutter

Bedienung

B.3.1 Maschine vorbereiten

Vor Produktionsbeginn müssen die Versorgungsanschlüsse überprüft, die Maschine an Druckluft und das Stromnetz angeschlossen und der Nähkopf präpariert werden.

1. Maschine an das Stromnetz anschließen.



NARNUNG - Stromschlag!

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluß auf Beschädigung überprüfen.

- Beschädigte Stecker, Steckdosen oder Netzkabel dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!
- Die Maschine wird an eine Netzspannung von 230 V ±10 % bei 50/60 Hz angeschlossen. Die Zuleitung muss über einen Querschnitt von min. 1,5 mm verfügen.
- Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die Werte des Stromversorgungsnetzes der Betriebsräume mit den Angaben auf dem Typenschild an der Maschinenrückseite übereinstimmen.
- Stimmen die Angaben für Spannung (V) und maximalen Strom (A) nicht überein, darf die Maschine nicht angeschlossen werden.
- Den Schutzkontaktstecker in eine ordnungsgemäß geerdete und abgesicherte Steckdose stecken.
- Stellen Sie sicher, daß keine Zug- oder Druckkräfte auf das Stromkabel einwirken.
- Maschine am Hauptschalter einschalten. Schalter auf Position I legen. Nach dem Einschalten wird das Steuerprogramm der Maschine hochgefahren. Am Display wird das zuletzt ausgewählte Nahtprogramm angezeigt.
- Heizmodul einschalten. Warten, bis der rote Leuchtmelder erlischt und damit anzeigt, dass der Unterstempel die Heiztemperatur erreicht hat.
- 4. Abb. 19: Maschine an Druckluftversorgung anschließen. Dazu die Steckkupplung des Druckluftschlauches in die Aufnahme der Druckluftversorgung des Betriebsraumes stecken. Die Druckluft wird durch einen Druckminderer 1 auf den nötigen Betriebsdruck von 6 bar reduziert. Am Manometer 2 kontrollieren, ob der richtige Betriebsdruck eingestellt ist. Der Druckminderer ist am Maschinengestell unterhalb der B-Maschine montiert.
- Nadel einsetzen, Garn für Oberfaden einfädeln und Spule für Unterfaden in den Nähkopf einsetzen (siehe dazu die Betriebsanleitung des Herstellers oder Vertreibers des Nähkopfes).




Abb. 19



HINWEIS - Einfädeln der Nadel!

Das Einfädeln der Nadel wird durch die Programmsteuerung an beiden Maschine unterstützt.

Bedienung

B.3.2 Nahtprogramm auswählen



HINWEIS - Bedienfunktionen!

Auf den folgenden Seiten werden lediglich die wichtigsten Bedienfunktionen zur Programmsteuerung beschrieben, die zum unmittelbaren Produktionsablauf benötigt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Programmsteuerung mit Angaben zur Einstellung der Anlage und Programmierung von Nähten finden Sie in Teil D der Betriebsanleitung.

1. Nahtprogramm am Bedienfeld auswählen.

Die Nahtprogramme M01 - M09 können im Direktzugriff angewählt werden:

Nummer des Nahtprogrammes am Ziffernblock anwählen, z. B. **5** (es genügt die Eingabe der Einzelziffer).

Die Nahtprogramme M10 - M20 werden über den Memory-Speicher angewählt:

Memory-Speicher aufrufen:

• Taste M drücken

Nummer des Nahtprogrammes wählen, z. B. 15:

- Taste 1 und 5 drücken
- 2. Nahtnummer einer ausgewählten Naht im Direktzugriff aktivieren.

Cursor auf Nahtnummer setzen:

• Taste 🛑 oder ᡨ drücken

Abb. 20: Display-Anzeige zur Anwahl der Nahtnummer:

Aktive Nahtnummer
 Passive Nahtnummer




Abb. 20

Bedienung

B.3.3 Einfädeln

Diese Funktion ermöglicht ein ungehindertes, problemloses Einfädeln von Garn an beiden Nähköpfen. Die Fotozellen werden abgeschaltet, die Näheinrichtungen sind dadurch gesperrt. Der Nähfuß wird jeweils abgesenkt, die Transporteinheiten angehoben.

- 1. Näheinrichtung zum Einfädeln vorbereiten:
 - Taste F8 drücken



- 2. Garn in die Nadel und Greifer einfädeln
- 3. Näheinrichtung wieder in Betriebsbereitschaft setzen:
 - Taste F8 drücken

B.3.4 Funktionen der Nahtprogramme verändern

Für A-Maschine oder B-Maschine können separat folgende Funktionen eines Nahtprogrammes in ihrem Wertebereich verändert oder als ausführbare Maschinenfunktion vollständig zu- oder abgeschaltet werden:

Obertransport	Zugabe zur Grundeinstellung
△△ Differentialtransport	Zugabe zur Grundeinstellung
Puller	Parameter 14, Geschwindigkeit
Ausroller	Parameter 30, Transportstrecke
Quertransport	Parameter 39, Transportstrecke
Nähgeschwindigkeit	Grundwert Geschwindigkeit

Abb. 21: Zugeschaltete Funktionen 1 sind als Symbol invertiert dargestellt. Eine abgeschaltete Funktion 3 wird als Strichdarstellung auf hellem Grund ausgegeben. Der Parameterwert, der einer Funktion zugeordnet ist, wird im jeweiligen Eingabefeld 2 rechts bzw. links vom Funktionssymbol angezeigt. Bei den der Funktion zugeordneten Parametern handelt es sich entweder um die zuzügliche Erhöhung oder das Absenken von Grundwerten oder um die direkte Veränderung der Hauptparameter einer Naht.





Abb. 21

Bedienung

■ Werte verändern

1. Funktion an der A- oder B-Maschine anwählen:



bis das dem Bildzeichen zugeordnete Eingabefeld schwarz hinterlegt ist.

- 2. Mit den Pfeiltasten den Wert erhöhen oder vermindern:
 - Taste 🛑 oder ᡨ drücken.
- 3. Eingabe bestätigen:
 - Taste [P] drücken

Obertransport

Im Nahtprogramm kann durch eine Schnellverstellung des Obertransportes sowohl der an A-, als auch an der B-Maschine eine Korrektur der Weitenverteilung vorgenommen werden.

Dazu kann die Stellung des Obertransporteurs zum Haupttransporteur der Näheinrichtung in einem Wertebereich von -19 bis +19 verändert werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Strecke der Naht aus, die für eine Weitenzugabe aktiviert ist.

Differentialtransport

Die Stellung des Differentialtransporteurs zum Haupttransporteur der Näheinrichtung kann durch eine Schnellverstellung ebenfalls in einem Wertebereich von -19 bis +19 verändert werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Strecke der Naht aus, die für eine Weitenzugabe aktiviert ist.



Pullergeschwindigkeit

Die Fotozellle ermittelt die Abweichung der Stoffkontur von der Ideallinie und reguliert bei Bedarf die Geschwindigkeit des Pullers nach.

- Werden die N\u00e4hteile beim Transport seitlich vom Anschlag weg verschoben, ist die Geschwindigkeit zu hoch,
- werfen sich die Nähteile am Anschlag auf, ist der Geschwindigkeit zu niedrig.

Die Grundgeschwindigkeit des Pullers kann über das Eingabefeld verändert werden.



Ausroller

Der Parameter verändert die Länge der Strecke, die der Ausroller das Nähteil von der A-Maschine bis zur Übernahme durch den Quertransport transportiert, bzw. an der B-Maschine vom Arbeitstisch zu Stapler befördert.

Bedienung



Quertransport

Mit diesem Wert wird die reale Transportstrecke von der A- zur B-Maschine eingestellt. Oder die Strecke, die der Quertransport das Nähteil von der Warteposition vor der B-Maschine zur Übernahme durch den Einschwenker transportiert.



Nähgeschwindigkeit am Hüftbogen

Der Parameter verändert den Grundwert der Pullergeschwindigkeit beim Abnähen des Hüftbogens. Abhängig von der Stärke des Hüftbogens kann eine entsprechend angepasste Pullergeschwindigkeit eingestellt werden.

■ Funktion zu- oder abschalten

Für besondere Verarbeitungsmuster oder wegen eines bestimmtes Materialverhalten können einzeln oder alle sechs Funktionen zu- oder abgeschaltet werden.

- 1. Funktion an der A- oder B-Maschine anwählen:
 - oder F6 • Taste | **F**3 drücken

bis das dem Bildzeichen zugeordnete Eingabefeld schwarz hinterlegt ist.

- 2. Ins Menü Grundparameter der angewählten Funktion wechseln:
 - Taste |ENT| drücken
- 3. Funktion aktivieren oder deaktivieren:
 - Taste |**F8**| drücken
- 4. Eingabe bestätigen:
 - drücken Taste

Abb. 22: An der B-Maschine 1, an der die Schrittnaht 2 verarbeitet wird, wird mit Taste F8 4 die Funktion Puller 3 aktiviert.

Beim Aufrufen dieser Programmfunktion wird gleichzeitig die zugeordnete Parameterliste dieser speziellen Nahtfunktion 5 geöffnet.

Weiterführende Angaben zum Programmierung von Nähten sind im Teil D Programmieranleitung beschrieben.




Abb. 22

B.3 Bedienung


B.3.5 Tageszähler auf Null zurückstellen

Diese Funktion dient dazu, den Tageszähler für einen neuen Produktionsdurchlauf oder einen abgeschlossenen Arbeitsgang auf Null zu setzen.

- 1. In Zugriffsebene 2 wechseln:
 - Taste F1 drücken



Am Display werden die Bildzeichen der anwählbaren Funktionen dieser Ebene angezeigt.



2. Funktion Tageszähler zurücksetzen aufrufen:

∑+0

• Taste F7 ca. 3 s drücken

Der Tageszähler springt zurück auf Null.

- 3. Vorgang bestätigen und auf Zugriffsebene 1 zurückkehren:
 - Taste P drücken.

Displayanzeige: \sum = 0000

B.3.6 Quertransport manuell fahren

Mit dieser Taste kann ein Nähteil manuell von der A- zur B-Maschine transportieren werden. Durch Drücken der Taste werden die beiden Quertransportstempel abgesenkt und der Transport verfährt zur Übergabeposition an der B-Maschine; danach wird der weitere Maschinenablauf automatisch ausgelöst und fortgesetzt.

- 1. Nähteil unter den beiden Stempeln positionieren.
- 2. Quertransport manuell starten:
 - Taste F7 drücken,



der Quertransport fährt in die Warteposition vor der B-Maschine.

3. Der automatische Maschinenablauf wird fortgesetzt.

B₃Bedienung

B.3.7 Nähvorgang an B-Maschine zurücksetzen

Falls der Nähvorgang an der B- Maschine unterbrochen wird, kann durch Anlegen des Nähteiles an der Fotozelle der Konturenführung der Arbeitsvorgang wieder fortgesetzt werden. Dieses manuelle Eingreifen in den Maschinenablauf kann z. B. notwendig werden, wenn beim Quertransport eine Störung aufgetreten ist.

- 1. Nähvorgang an B-Maschine anhalten:
 - Taste F2 drücken
- Nähvorgang an B-Maschine starten:
 Der Nähvorgang wird durch manuelles Anlegen des Nähteiles an der Fotozelle der B-Maschine wieder im automatischen Ablauf fortgesetzt.


B.3 Bedienung


B.3.8 Nähteile fixieren

Die Hosenteile werden auf der oberen Ablage, die Kniefutter auf der unteren Ablage bereitgehalten.

Die Hosenteile verkleben:

- Sicherstellen, dass das Heizmodul der Klebestation die erforderliche Heiztemperatur erreicht hat, die rote Bereitschaftsanzeige 6 sollte nicht auf leuchten.
- 1. **Abb. 23:** Kniefutter 1 unter die Klebeklammer 2 anlegen.
- Klammertaste 3 drücken, die Klebeklammer senkt ab und fixiert das Kniefutter. Gleichzeitig wird eine feste Länge des Klebebandes 5 vorgeschoben und am Trennschlitz vom Trägerpapier getrennt.
- Hosenteil auf das Futter legen und korrekt ausrichten. Muss dazu die Position des Kniefutters nochmals verändert werden, die Klammertaste drücken, um die Klebeklammer wieder zu öffnen.
- 4. Sind die Hosenteile korrekt aufeinander gelegt, die Klebetaste
 4 drücken. Der Oberstempel fährt ab presst Kniefutter, Klebeban





6. Die Hosenteile sind nun aufeinander fixiert und können zum Umstechen an der A-Maschine angelegt werden.



B.3 Bedienung

B.3.9 Nähvorgang

Automatischen Maschinenablauf starten:

- 1. Naht am Bedienfeld auswählen.
 - Wird z. B. eine rechte Vorderhose verarbeitet, wird an der A-Maschine die Schrittnaht und an der B-Maschine die Seitennaht verarbeitet,
 - wird mit der linken Vorderhose begonnen, wird an der A-Maschine die Seitennaht und an der B-Maschine die Schrittnaht verarbeitet
- 2. **Abb. 24:** Gleich mit welcher Hosenseite begonnen wird, die Hosenteile werden an der A-Maschine immer bundseitig angelegt.
 - Hosenteile bis kurz vor den Anschlag 3 unter dem Gleitschild 4 der Konturenführung hindurchschieben und glattstreichen.
- Dann die Hosenteile in den Sensorbereich 2 der Fotozelle 1 schieben. Sobald das Stoffmaterial den Lichtstrahl der Fotozelle an der Reflexionsfläche unterbricht, startet der automatische Maschinenablauf. Die Naht wird an der A-Maschine abgenäht und versäubert.




Abb. 24



HINWEIS - Start des Nähvorganges!

Um einen korrekten Nahtverlauf zu erhalten, müssen die Hosenteile losgelassen werden, sobald der Transporteur der Näheinrichtung die Nähstücke erfasst hat.



HINWEIS - Einlegevorgang zurücksetzen!

Innerhalb der Zeitphase der Ansprechverzögerung der Fotozelle kann der Einlegevorgang noch abgebrochen werden. Dazu werden die Hosenteile wieder aus dem Sensorbereich der Fotozelle gezogen.

Ist der Nähvorgang gestartet, kann der Maschinenablauf nur durch Drücken des Tasters Programm-Stop oder der Funktions-Taste F1 abgebrochen werden.

B.3

Bedienung

4. **Abb. 25:** Die beiden Stempel 2 des Quertransportes übernehmen die Nähteile 3 vom Ausroller 1 der Transporteinheit der A-Maschine.




 Abb. 26: Anschließend werden die Nähteile 3 über das Gleitblech 1 zur B-Maschine transportiert. Falls an der B-Maschine noch genäht wird, wird der Quertransport 2 in einer Warteposition vor der B-Maschine angehalten.





 Abb. 27: Der Einschwenker 2 schwenkt die Hosenteile 1 an der Konturenführung der B-Maschine an.



B.3

Bedienung

7. **Abb. 28:** Der Einschwenker 2 legt die Nähteile 3 an den Anschlag 4 in den Sensorbereich der Fotozelle 1. Dadurch wird der Nähvorgang an der B-Maschine gestartet. Die Naht wird automatisch abgenäht und versäubert.






Abb. 29: Abschließend werden die Hosenteile 1 über den Arbeitstisch zur Staplervorrichtung 2 transportiert und übereinander gebündelt.



- Abb. 30: Der Umstechautomat schafft hohe Effizienz durch die überlappende Arbeitsweise: Es können bis zu vier Hosenteile in einen Maschinenablauf integriert sein.
 - Nähteile 1 auf der Ablage.
 - An der B-Maschine wird ein Hosenteil 5 abgenäht.
 - Hose 4 befindet sich auf der Warteposition vor der B-Maschine,
 - Teil 3 wird an den Quertransport übergeben,
 - Hose 2 wird an der B-Maschine angelegt.



B.3 Bedienung

B.3.10 Nahtprogramm stoppen

Der Maschinenablauf wird mit dem Taster Programm-Stop des Bedienteils abgebrochen.

- Abb. 30: Taster Programm-Stop 1 drücken.
 Alle Fahrbewegungen und der Nähvorgang werden sofort gestoppt. Der Taster rastet beim Drücken ein.
- Soll die Maschine nach einem Programm-Stop wieder gestartet werden, müssen alle Funktionen zurückgesetzt und der Maschinenablauf in Nullstellung gebracht werden. Dazu wird der Taster Programm-Stop entriegelt.

Taster leicht im Uhrzeigersinn drehen. Der Taster springt in die Ausgangsposition zurück.

Das Steuerungsprogramm führt einen Reset aus.

B.3.11 Maschine in Nullstellung fahren

Vor Beginn der Produktion, nach Maschinentests oder Korrekturen von Nahtprogrammen, muss die Maschine für den Start des Maschinenablaufs in Nullstellung gebracht werden:

- 1. Taster Programm-Stop drücken.
- 2. Taster Programm-Stop entriegeln.

B.3.12 Maschine abschalten

Bei längeren Arbeitspausen muss die Maschine komplett abgeschaltet werden.

- 1. Die Stromversorgung abschalten. Hauptschalter auf Position **0** legen.
- 2. Maschine von der Druckluftversorgung abkuppeln.

B.3.13 Maschine zwischenreinigen

Nach längeren Produktionsserien, mindestens aber einmal täglich sollte die Maschine zwischengereinigt werden.



VORSICHT - Verletzungsgefahr!

Wird die Maschine versehentlich in Bewegung gesetzt, besteht die Gefahr, in den Wirkbereich der Maschine gezogen und verletzt zu werden.

Vor allen Reinigungsarbeiten die Maschine vom Stromnetz nehmen!

- · Maschine am Hauptschalter ausschalten.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gegen Wiederanschluß sichern.
- 1. Stoffreste abräumen.
- 2. Staub und Fadenreste am Nähkopf, der Arbeitsplatte, der Hauptklammer und der Linearschiene mit Druckluft gut abblasen.
- 3. Abfallbehälter leeren. Auffangbehälter 2 vom Behälterkopf 1 abschrauben, dazu den Auffangbehälter im Uhrzeigersinn drehen.
- 4. Auffangbehälter gegen den Uhrzeigersinn an den Behälterkopf anschrauben.



Abb. 30



Abb. 31

Teil C

Serviceanleitung

Inhaltsverzeichnis

C.1	Anliefe	erung der Maschine	. 3						
		Verpackung							
	C.1.2	Lieferumfang							
		•							
C.2	C.2 Lager- und Aufstellungsort								
	C.2.1	Bodenbeschaffenheit	. 4						
	C.2.2	Raumklima	. 4						
	C.2.3	Platzbedarf	. 4						
	C.2.4	Versorgungsanschlüsse	. 5						
C.3		ebnahme							
	C.3.1	Maschinentisch ausrichten							
		Pruckluft anschließen							
	C.3.4		. 7						
	C.3.5	Sicherheitsüberprüfung	. 8						
			_						
C.4		b und Außerbetriebnahme							
	C.4.1	Arbeiten mit der Maschine	. 9						
	C.4.2	Maschine außer Betrieb nehmen	. 9						
^ F	lastan	allo a lás sus as	40						
C.5		dhaltung							
	C.5.1	Inspektion							
	C.5.2	Reinigung							
	C.5.3	Wartungsarbeiten							
	C.5.4	Bedienteil aus-/einbauen	12						
	C.5.5	Zahnriemen Transporteinheit	13						
	C.5.6	Zahnriemen des Ausrollers tauschen							
	C.5.7	Transportrollen einstellen							
	C.5.8	Konturenführung einstellen	15						
	C.5.9	Fotozellen der Konturenführungen positionieren	16						
	C.5.10	Einstellung der Lichtempfindlichkeit der Fotozelle	16						
	C.5.11	Messer und Anschlag für Kettup einstellen:	17						
	C.5.12	Zahnriemen Quertransport tauschen	18						
	C.5.13	Fotozellen des Quertransportes einstellen	19						
	C.5.14	Stempel Quertransport / Einschwenker ausrichten	20						
		Drücke einstellen							
	C.5.16	Klebeband der Klebestation einlegen	21						
	C.5.17	Schaltnocken des Staplers einstellen	22						
	C 5 18	Fadenwächter einstellen	23						
		Schrittmotorplatine mit Vorgelege							
	C 5 20	Ein- / Ausgänge der Hauptplatine	25						
	C 5 21	Platine Schrittmotor einstellen	26						
	0.0.21	Traditio Contration Cholenon	_0						
C.6	Fehler	suche	27						
0	2 21.1.31								
C.7	Techn	ische Daten	29						



Anlieferung der Maschine

C.1.1 Verpackung

Die Maschine wird in einer stabilen Verpackungskiste auf Palette geliefert. Sämtliche Verpackungsmaterialien können getrennt werden und sind wiederverwertbar.

- · Palette aus Nadelholz
- · Verpackungskiste aus Sperrholz / Transportkarton
- Polyethylenfolie (PE)



HINWEIS - Transportsicherung!

Bewegliche Maschinenteile sind während des Transportes mit einer Transportsicherung (Kabelbinder) gesichert. Die Stellen, an denen eine Transportsicherung angebracht ist, sind mit einem roten Aufkleber gekennzeichnet.

Nach Aufstellung und Ausrichtung der Maschine am Betriebsort müssen die Transportsicherungen entfernt werden.



HINWEIS - Transportschäden!

Werden nach dem Auspacken der Maschine Schäden festgestellt, deren Ursache auf unsachgemäßen Transport schließen lässt, informieren Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.

C.1.2 Lieferumfang

Die Maschine wird in betriebsfertigem Zustand ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehören:

Mehrkopf-Umstechautomat

- Die Maschine ist mit unterschiedlichem Zubehör kundenspezifisch ausgerüstet. Für die Überprüfung der genauen Konfektionierung sind die Angaben im Lieferschein maßgebend.
- · Service-Paket mit Maschinenöl.

Bedienteil und Programmsteuerung:

- · Betriebsfertig installiertes Bedienteil.
- Memory-Card mit werkseitig programmierten Standard-Nahtprogrammen.

Technische Dokumentation:

- · Bedienungsanleitung
- Serviceanleitung
- · Programmieranleitung

Lager- und Aufstellungsort

C.2.1 Bodenbeschaffenheit

Der Bodenbelag des Aufstellungsortes muss eine ausreichende Oberflächenfestigkeit haben. Die Maschine muss erschütterungsfrei aufgestellt werden können.

Sollen mehrere Geräte in einem Raum aufgestellt werden, muss unbedingt die statische Belastbarkeit der Decke berücksichtigt werden.

Gewicht:

Maschine mit Zubehör ca. 200 kg

C.2.2 Raumklima

Klimatische Anforderungen an den Betriebsraum:

Das Gerät darf nur geschlossenen Betriebsräumen gelagert oder aufgestellt werden.

Raumtemperaturen +10 °C bis +45 °C
 Relative Feuchte maximal 80 %

C.2.3 Platzbedarf

Zur Bedienung bei der Produktion und für Instandhaltungsarbeiten muss die Maschine von allen Seiten frei zugänglich sein. Die Maschine sollte so aufgestellt werden, dass nach allen Seiten ein Durchgang von mindestens 1 m Breite frei bleibt.

Geräteabmessungen:

• L x B x H 2300 x 2200 x 1700 mm



HINWEIS - Elektromagnetische Störfelder!

Die Maschine darf nicht in unmittelbarer Nähe von Geräten oder Elektrokomponenten (z.B. Transformatoren) aufgestellt werden, die ein starkes Magnetfeld entwickeln. Starke Magnetfelder können die Funktionsfähigkeit der Programmsteuerung beeinträchtigen.

Lager- und Aufstellungsort

C.2.4 Versorgungsanschlüsse

Zur Energieversorgung der Maschine müssen bauseitig Stromzuleitungen mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm, sowie ein Druckluftanschluss installiert sein.

Netzanschluss:

Die Stromversorgung der Maschine erfolgt über einen ordnungsgemäß geerdeten Netzanschluss mit:

Schutzkontaktstecker
 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

• Absicherung 16 A



HINWEIS - Spannungsspitzen!

Die einwandfreie Funktion der Maschine setzt voraus, dass das Netz konstanten Strom liefert. Auftretende Spannungsspitzen wirken sich insbesondere nachteilig auf die Stabilität der Programmsteuerung aus.

Druckluftversorgung:

Die bauseitige Druckluftquelle muss folgende Leistungsmerkmale erfüllen:

Betriebsdruck 6 bar
Druckluftqualität ölfrei
Druckluftverbrauch 40 NL/AT

Inbetriebnahme

C.3.1 Maschinentisch ausrichten

Nach der Aufstellung am vorgesehenen Betriebsort muss der Maschinentisch ausgerichtet werden:

- · Arbeitstisch auf die erforderliche Höhe einstellen.
- · Arbeitstisch nach alle Seiten waagrecht justieren.

Tischhöhe einstellen:

- Abb. 1: Maschine mit Hubvorrichtung anheben, die Hubvorrichtung dazu an den Hebepunkten (Pfeilmarkierungen) unterhalb der Querträger ansetzen. Sind die optionalen Transportrollen montiert, vor dem Anheben die Bremsen öffnen.
- 2. An allen Führungsschienen jeweils die Fixierschrauben 2 lösen.
- 3. Tischbeine 4 auf das erforderliche Maß herausziehen.
- 4. Die Fixierschrauben 2 der Höhenverstellung anziehen.
- 5. Maschine wieder auf den Boden aufsetzen.
- 6. Den Arbeitstisch nach allen Seiten waagerecht ausrichten.
- 7. Die Fixierschrauben 2 der Höhenverstellung wieder festschrauben.




Abb. 1



HINWEIS - Transportsicherung!

Bevor die Maschine an die Energieversorgungsquellen angeschlossen und in Betreib genommen wird, müssen sämtliche Transportsicherungen entfernt werden.

- · Kunststoffbinder durchtrennen.
- · Aufkleber entfernen.
- · Schutzfolie am Bedienteil entfernen.

C.3.2 Druckluft anschließen

Abb. 2: Der Druckluftanschluss der Maschine ist vorinstalliert. Er setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Druckminderer 2 mit Manometer 4 und dem Wasserabscheider 5,
- Druckschlauch mit Stecktülle 3.

Der Druckminderer ist am Maschinengestell unterhalb der B-Maschine montiert.

Maschine an Druckluft anschließen:

- 1. Stecker des Druckluftschlauches in die bauseitige Entnahmestelle stecken.
- 2. Bauseitige Druckluftquelle öffnen.
- Den Druckminderer auf einen Maschinen-Betriebsdruck von 6 bar einstellen. Dazu den Druckregler 1 drehen und Wert am Manometer 4 ablesen:
 - Druck erhöhen, im Uhrzeigersinn drehen,
 - Druck mindern, gegen den Uhrzeigersinn drehen.




Abb. 2

Inbetriebnahme

C.3.4 Stromversorgung

Die Maschine wird an ein Stromnetz von 230 V ±10 % bei 50/60 Hz angeschlossen.



WARNUNG - Stromschlag!

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluß auf Beschädigung überprüfen.

- Beschädigte Stecker, Steckdosen oder Netzkabel dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!
- Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die Werte des Stromversorgungsnetzes der Betriebsräume mit den Angaben auf dem Typenschild an der Maschinenrückseite übereinstimmen.
- Stimmen die Angaben für Spannung (V) und maximalen Strom (A) nicht überein, darf die Maschine nicht angeschlossen werden.
- Den Stecker in eine ordnungsgemäß geerdete und abgesicherte Steckdose stecken.
- Stellen Sie sicher, dass keine Zug- oder Druckkräfte auf das Stromkabel einwirken.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es den freien Zugang zur und um die Maschine herum nicht behindert.



HINWEIS - Elektroarbeiten!

Arbeiten an der Elektroinstallation der Maschine dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden. Bei Eingriffen durch Unbefugte erlischt jeder Haftungsanspruch.

Inbetriebnahme

C.3.5 Sicherheitsüberprüfung

Bevor die Maschine für den Betrieb freigegeben wird, müssen sämtliche Schutzeinrichtungen auf ihre einwandfrei Funktion überprüft werden.



VORSICHT - Verletzungsgefahr!

Die Schutzeinrichtungen dienen der Sicherheit des Bedienungs- und Servicepersonals bei Arbeiten an und mit der Maschine.

Sind die Schutzeinrichtungen nicht oder nur teilweise funktionsfähig, darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden.

Sicherheits-Check durchführen:

- Überprüfen Sie, ob die Schutzbügel um den Quertransport und den Stapler in die Sicherungsposition heruntergeklappt sind.
- 3. Der Hauptschalter ist gleichzeitig Not-Aus-Schalter. Überprüfen Sie die Funktion des Schalters, indem Sie die Maschine einschalten, einen Maschinenablauf starten und die Maschine während des Abnähens wieder am Hauptschalter ausschalten. Sämtliche Fahrbewegungen des Quertransportes und der Hilfstransporte und der Nähvorgang müssen stoppen. Die Programmsteuerung muss abschalten.
- Überprüfen Sie die Funktion des Tasters Programm-Stop. Starten Sie einen Maschinenablauf und drücken Sie den Taster. Der Maschinenablauf muss unterbrochen werden.
- Entriegeln Sie den Taster Programm-Stop. Die Programmsteuerung startet ein Reset, der Quertransport muss auf seine Ausgangsposition fahren, der Staplermechanismus muss in Ausgangsstellung stehen.



Betrieb und Außerbetriebnahme

C.4.1 Arbeiten mit der Maschine

Werkseinstellung

Die Programmsteuerung der Maschine ist werkseitig mit zwölf Standardprogrammen vorprogrammiert:

- Nahtprogramme M 01 bis M 03 zum automatisierten Umstechen von Hinterhosen und Vorderhosen, mit oder ohne Kniefutter, die aus Standardmaterialien gefertigt sind.
- Nahtprogramme M 10 bis M 20 sind frei programmierbar.

Diese Nahtprogramme sind so leistungsfähig, dass damit nahezu alle gängigen Hosenformen umstochen werden können.

Sie eignen sich darüber hinaus gut zur Einarbeitung von Bedienungspersonal und als Vorlage zur Programmierung kundenspezifischer Nahtprogramme.

Die Programmierung von Nahtprogrammen entnehmen Sie bitte der Programmieranleitung in Teil D dieser Anleitung.

C.4.2 Maschine außer Betrieb nehmen

Zur Außerbetriebnahme muss die Maschine von sämtlichen Energieversorgungsquellen abgekuppelt werden.

Maschine vom Netz trennen:

- Maschine am Hauptschalter abschalten, Schalter auf Position "0" legen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gegen Wiederanschluß sichern.

Druckluftversorgung abkuppeln:

- 1. Bauseitige Druckluftquelle schließen.
- Stecker des Druckluftschlauches aus der Entnahmestelle auskuppeln.



HINWEIS - Staubschutz!

Wird die Maschine für längere Zeit außer Betrieb genommen, sollte sie mit eine Kunststoffplane abgedeckt werden.

Instandhaltung



Achtung - Stromschlag!

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

Wird die Maschine versehentlich in Bewegung gesetzt, besteht die Gefahr, in den Wirkbereich der Maschine gezogen und verletzt zu werden.

Vor allen Instandhaltungsarbeiten, zur Reinigung und Wartung, die Maschine vom Stromnetz nehmen!

- Maschine am Hauptschalter ausschalten.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gegen Wiederanschluß sichern.
- Sofern die Stromversorgung für die Instandsetzung und Einrichtung nicht erforderlich ist, muss während dieser Arbeiten die Maschine vom Netz genommen werden.

C.5.1 Inspektion

Die Maschine ist jährlich einer Inspektion zu unterziehen. Zum Prüfungsumfang der Inspektion zählen insbesondere:

- die Schutzeinrichtungen des Gerätes,
- die Funktionsfähigkeit der Programmsteuerung,
- · die Funktion der Ein- und Ausgänge.

C.5.2 Reinigung

Nach längeren Produktionsserien, mindestens aber einmal täglich muss die Maschine zwischengereinigt werden.

Maschinenoberfläche reinigen:

- 1. Maschine vom Stromnetz nehmen.
- 2. Stoffreste abräumen.
- 3. Staub und Fadenreste am Nähkopf, der Arbeitsplatte, der Klammer und der Linearschiene mit Druckluft gut abblasen.
- 4. Maschinenteile mit trockenem, sauberen Tuch abwischen.



HINWEIS - Kunststoffoberflächen!

Teile der Geräteoberfläche sind aus Kunststoffmaterialien gefertigt. Lösemittel können Kunststoffe anlösen und unbrauchbar machen.

Die Geräteoberfläche, insbesondere das Bedienteil, nicht mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.

Instandhaltung

C.5.3 Wartungsarbeiten

Folgende Wartungsarbeiten sind angegebenen Intervallen durchzuführen.

Ölstand der Nähköpfe täglich kontrollieren

- Ölstand wird am Schauglas der Nähköpfe kontrolliert. Der Ölstand muss zwischen den Markierungen für den minimalen und maximalen Östand stehen. Sinkt der Ölstand unter die Minimalmarkierung, muss Öl nachgefüllt werden.
- Informationen zum Nachfüllen und zur Spezifikation des zu verwendenden Öles entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Nähköpfe, die dieser Maschine beigelegt ist.

Abb. 3: Wasserabscheider wöchentlich entleeren:

- 1. Wasserbehälter bereithalten
- 2. Wasser am Wasserabscheider des Druckminderers ablassen.
 - Den Druckknopf 1 am Auffangbehälter des Druckminderers so lange gedrückt halten, bis das Wasser vollständig abgelaufen ist.




Abb. 3

Instandhaltung



HINWEIS - Instandsetzungsarbeiten!

Instandsetzungsarbeiten an der Maschine dürfen nur ausgeführt von einem autorisierten Technischen Service oder von Personal, das auf einer Schulung durch den Lieferanten oder Hersteller das notwendige Wissen zur Einrichtung und Instandhaltung der Maschine erworben hat.



HINWEIS - Gewährleistung!

Zum Einbau oder zum Tausch von Maschinenteile dürfen nur originale Ersatzteile verwendet werden. Hersteller und Lieferant übernehmen keine Gewähr für Ersatzteile von Drittherstellern.

C.5.4 Bedienteil aus-/einbauen:

- 1. Maschine vom Stromnetz nehmen.
- 2. Stecker des Schnittstellenkabels abziehen, dazu die beiden Fixierschrauben herausschrauben.
- Befestigungsschrauben der Halterung des Bedienteiles herausschrauben.
- 4. Bedienteil abnehmen, Tauschteil ansetzen und festschrauben.
- 5. Stecker des Schnittstellenkabels in die Aufnahme stecken und mit den beiden Fixierschrauben sichern.

Instandhaltung

C.5.5 Zahnriemen Transporteinheit

Die Transporteinheit an A- und B-Maschine besteht aus drei Einheiten, die jeweils von einem Zahnriemen angetrieben werden:

- Schrittmotor
- Puller (Stofftransport)
- Ausroller (Hilfstransport)

Zahnriemen des Schrittmotors tauschen:

- Transporteinheit manuell auf die Arbeitsplatte absenken (siehe Teil D, Programmieranleitung).
- 2. Maschine abschalten.
- 3. **Abb. 4:** Zahnriemen 1 entspannen, dazu Fixierschraube 3 der Befestigungsplatte des Schrittmotors lösen.
- 4. Zahnriemen zuerst aus der Anriebsrolle 2 des Schrittmotors heben und dann über die Transportrolle 6 abnehmen. Dazu muss die Zylinderstange des Druckzylinder 4 an der unteren Aufhängung 5 abgeschraubt werden.
- Zum Einbau den Zahnriemen über das Gestänge des Stofftransportes führen, zuerst in die Antriebsrolle der Welle legen und dann in die Antriebsrolle des Schrittmotors legen.
- Zum Vorspannen des Zahnriemens die Platte mit dem Schrittmotor nach unten schieben und die Fixierschraube 3 anziehen. Bei richtiger Vorspannung muss sich der Zahnriemen in der Mitte unter spürbarem Gegendruck ungefähr 5 mm niederdrücken lassen.
- 7. Die Zylinderstange des Druckzylinders auf den Befestigungsblock stecken und festschrauben.

Zahnriemen des Stofftransportes tauschen:

- Transporteinheit manuell auf die Arbeitsplatte absenken (siehe Teil D, Programmieranleitung).
- 2. Maschine abschalten.
- 3. **Abb. 4:** Zahnriemen 8 entspannen, dazu die Innensechskantschraube 7 am Lager lösen und die Distanzwelle mit der Transportrolle 6 nach oben verschieben
- Zahnriemen aus der Antriebsrolle und der Gleitrolle heben und abnehmen.
- 5. Zum Einbau den Zahnriemen in die Gleitrollen und die Anriebsrolle legen und dann vorspannen. Dazu die Distanzwelle mit der Transportrolle nach unten verschieben und die Innensechskantschraube 7 festziehen. Bei richtiger Vorspannung muss sich der Zahnriemen in der Mitte unter spürbarem Gegendruck ungefähr 10 mm niederdrücken lassen.





Abb. 4

Instandhaltung

C.5.6 Zahnriemen des Ausrollers tauschen

- 1. Transporteinheit manuell auf die Arbeitsplatte absenken (siehe Teil D, Programmieranleitung).
- 2. Maschine abschalten.
- 3. **Abb. 5:** Zahnriemen ③ entspannen, dazu die Innensechskantschraube ① am Lager lösen und die Distanzwelle mit den Transportrollen ② nach oben verschieben.
- 4. Zahnriemen aus der Antriebsrolle und der Gleitrolle heben und abnehmen.
- 5. Zum Einbau den Zahnriemen in die Gleitrollen und die Anriebsrolle legen und dann vorspannen. Dazu die Distanzwelle mit den Transportrollen nach unten verschieben und die Innensechskantschraube 1 festziehen. Bei richtiger Vorspannung muss sich der Zahnriemen in der Mitte unter spürbarem Gegendruck ungefähr 10 mm niederdrücken lassen.





HINWEIS - Ausrichtung Transportrollen!

Nach dem Tausch des Zahnriemens muss der Abstand der Transportrollen zur Arbeitsplatte überprüft werden.

Abb. 5

C.5.7 Transportrollen einstellen

Abb. 6: Die Transportrollen des Pullers, sowie des Ausrollers sollten in abgesenkter Position die Arbeitsplatte berühren (es darf im abgesenkten Zustand kein Abstand **A** vorhanden sein).

Der Anpressdruck der Transportrollen auf die Arbeitsplatte wird, separat für jede Maschine, durch einen Druckminderer gesteuert (siehe Kap. C.15)

Transportrollen zur Arbeitsplatte einstellen:

- 1. Transporteinheit manuell auf die Arbeitsplatte absenken (siehe Teil D, Programmieranleitung).
- 2. Maschine abschalten.
- Um den Berührungskontakt zwischen Arbeitsplatte und den Transportrollen einzustellen, die Position der Klemme 2 des Druckzylinders auf der jeweiligen Distanzwelle 3 verändern:
 - Die Fixierschraube 1 der Klemme öffnen und die Klemme auf der Distanzwelle verschieben. Um den Abstand zu verringen, die Klemme nach oben verschieben, um den Abstand zu vergrößern, die Klemme nach unten verschieben.




Abb. 6

Instandhaltung

C.5.8 Konturenführung einstellen

An der Konturenführung werden folgenden drei Einstellungen vorgenommen.

Höhenschnellverstellung:

Abb. 7: Am Stellrad 2 der 4-stufigen Höhenschnellverstellung wird die Grobeinstellung der Materialstärke vorgenommen. Der Abstand der Stoffdurchführung zur Arbeitsplatte erhöht sich um einem fixen Wert von jeweils 0,8 mm. Die eingestellte Stufe wird am Stellrad abgelesen.

 Stufe 1
 0,8 mm

 Stufe 2
 1,6 mm

 Stufe 3
 2,4 mm

 Stufe 4
 3,2 mm

Höhenfeineinstellung:

Die Voreinstellung über die Höhenschnellverstellung 1 wird durch die Höhenfeineinstellung 2 nachjustiert. Als Maßgabe zur Einstellung gilt: Die Stoffdurchführung 4 sollte sich so tief wie möglich absenken, der Stoff sollte so leicht wie möglich unter der Stoffdurchführung durchgleiten

- 1. Nähmaterial unter die Stoffdurchführung schieben.
- 2. Stoffdurchführung mit der Hand bis zum Anschlag nach unten drücken.
- 3. Um die Stoffdurchführung weiter abzusenken, die Stellschraube 1 gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Gleitfähigkeit des Nähmaterials überprüfen, Stoff unter der Stoffdurchführung durchziehen.

Anpressdruck Konturenrolle:

Der Anpressdruck der Konturenrolle

ist maßgebend für die konstante
Führung der Nähstücke entlang des
Anschlages der Näheinrichtung. Die
Stärke des Anpressdruckes wird experimentell eingestellt.

- Nähstück anlegen und Maschinenablauf starten. Werden die Nähstücke beim Transport seitlich vom
 - Anschlag 7 weg verschoben, ist der Anpressdruck zu niedrig. Stellschraube 3 gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Anpressdruck zu erhöhen.
- 2. Werfen sich die Nähstücke am Anschlag auf, ist der Anpressdruck zu hoch. Anpressdruck ansenken, Stellschraube 3 im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Der Druck der Blaseinrichtung 5 sollte nicht verstellt werden.





Abb. 7

Instandhaltung

C.5.9 Fotozellen der Konturenführungen positionieren

Abb. 11: Die Fotozellen der Konturenführungen sind durch Klemmblökke auf den Stabhalterungen montiert. Die Position der Fotozellen ist deshalb in alle Richtungen veränderbar. Der Lichtstrahl der Fotozellen sollte immer mittig in der jeweiligen Folienscheibe positioniert werden. Fotozelle ausrichten:

- 1. Position in X-Richtung verändern: Fixierschraube 1 des Klemmblockes öffnen.
- 2. Position in Z-Richtung verändern: Fixierschraube 2 des Klemmblockes öffnen.
- 3. Der Lichtstrahl der Fotozelle Nähstart 3 wird durch die polierte Oberfläche der Näheinrichtung reflektiert.
- 4. Der Lichtstrahl der Fotozelle Konturenaussteuerung 4 wird von der Folienscheibe durch die Bohrung 5 an der Stoffdurchführung reflektiert.
- Position der Fotozellen einstellen und die Fixierschrauben wieder festziehen.






Abb. 8

C.5.10 Einstellung der Lichtempfindlichkeit der Fotozelle

Die Empfindlichkeit der Fotozelle muss auf das Nähmaterial eingestellt werden. Die Einstellung wird mit Hilfe eines weißen Tuches an der Fotozelle, die den Nähvorgang startet, durchgeführt.

- 1. **Abb. 9:** Sicherstellen, dass der Lichtstrahl der Fotozelle 2 nicht durch irgendwelche Gegenstände unterbrochen ist.
- 2. Die Empfindlichkeit so einstellen, dass der Lichtstrahl das weiße Tuch erkennt, wenn es in den Sensorbereich geschoben wird.
- 3. Potentiometer 1 an der Stirnseite der Fotozelle gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Empfindlichkeit vollständig zurückzustellen.
- 4. Empfindlichkeit stufenweise hochstellen und nach jeder Änderung das weiße Tuch in den Sensorbereich der Fotozelle schieben. Ist der Schwellenwert der Empfindlichkeit erreicht, erkennt die Fotozelle dunkel und der Maschinenablauf startet.




Abb. 9

Instandhaltung

C.5.11 Messer und Anschlag für Kettup einstellen

Abb. 10: Der Anschlag 3 der Konturenführung muss in einem leichten Versatz **A** von 0,2 - 0,3 mm vor dem Kettup-Messer positioniert werden. Das Messer soll Faden- und Stoffreste kappen, darf aber nicht in den Saum des Nähstückes schneiden.

Um diesen Versatz einzustellen, wird die gesamte Konturenführung auf der Abdeckplatte verschoben. Die Abdeckplatte mit der Konturenführung ist lose in die Ausfräsung der Arbeitsplatte eingelegt und wird von Magneten fixiert.

- Abdeckplatte mit der Konturenführung abheben.
- 2. Die beiden Befestigungsschrauben 5 an der Oberseite der Abdeckplatte lösen, die Befestigungsmutter 4 der Konturenführung auf der Rückseite der Abdeckplatte nur soweit lösen, dass die Konturenführung verschoben werden kann.
- Abdeckplatte wieder einsetzen und die Konturenführung verschieben, so dass der Abstand A (Kettup-Messer 2 zum Anschlag 3) ca. 0,2 - 0,3 mm beträgt. Abstand mit Fühllehre messen.
- 4. Die beiden Befestigungsschrauben 5 an der Oberseite der Abdeckplatte festziehen.
- 5. Abdeckplatte wieder abnehmen und die Befestigungsmutter 4 der Konturenführung wieder festziehen.
- 6. Nähfuß 1 am Anschlag 3 ausrichten. Die Fixierschraube des Nähfußes lösen, den Nähfuß dicht an den Anschlag schieben und die Fixierschraube wieder festziehen. Der Nähfuß sollte dabei im Abstand B ca. 0,5 mm zum Kettup-Messer stehen.





Abb. 10

Instandhaltung

C.5.12 Zahnriemen Quertransport tauschen

- 1. Maschine vom Stromnetz nehmen.
- Quertransport bis zum Anschlag an die linke Ausgangsposition schieben.
- 3. **Abb. 11:** Die Befestigungsschrauben 3 der Abdeckung 4 herausschrauben und die Abdeckung abnehmen.
- 4. Zahnriemen 5 entspannen, die beiden Fixierschrauben 2 lösen.
- 5. Die Kontermuttern der Stellschrauben 1 öffnen und die beiden Stellschrauben zurückdrehen.
- 6. Die beiden Befestigungsschrauben 6 der beiden Riemenklemmen 7 aus dem Lagerbock herausschrauben. Zahnriemen abnehmen.
- 7. Tauschriemen auf die Antriebsrolle am Schrittmotor und die Gleitrolle legen.
- Die Enden des Zahnriemens sind mit Bohrungen versehen. Die beiden Enden des Zahnriemens mit den Riemenklemmen passgenau über die Bohrungen des Lagerbocks legen und am Lagerbock verschrauben.
- Zahnriemen spannen, dazu die Befestigungsplatte mit dem Schrittmotor verschieben und die beiden Fixierschrauben 2 anziehen.
- 10. Die beiden Stellschrauben 1 eindrehen, bis der Zahnriemen sich in der Mitte der Transportschiene unter spürbarem Gegendruck ungefähr 10 mm niederdrücken lässt.
- 11. Die Kontermuttern der Stellschrauben 1 und die beiden Fixierschrauben 2 festziehen.
- 12. Die Abdeckungen aufsetzen und befestigen.






Abb. 11

Bild

Instandhaltung

C.5.13 Fotozellen des Quertransportes einstellen

Abb. 12: Die Fahrbewegung des Quertransportes wird durch zwei Fotozellen und einen Initiator gesteuert:

- Initiator Ausgangsposition 3
- Fotozelle Warteposition 2 vor der B-Maschine
- Fotozelle Übergabeposition 4 an der B-Maschine zur Übergabe des Nähteiles an den Einschwenker

Initiator Ausgangsposition 3:

Der Initiator, welcher die Ausgangsposition des Quertransportes bestimmt, kann in seiner Position nicht verändert werden. Er ist mit zwei Muttern in einer Bohrung der Halterung verschraubt.

Fotozelle Warteposition 2:

Die Position der Fotozelle Warteposition ist veränderbar. Der Lichtstrahl der Fotozellen sollte immer mittig in der Folienscheibe 1 positioniert werden.


Fotozelle ausrichten:

- Fixierschraube des Klemmblockes der Fotozelle lösen.
- 2. Fotozelle ausrichten.
- 3. Fixierschraube des Klemmblockes wieder festziehen.

Fotozelle Übergabeposition 4:

Die Fotozelle, die die Übergabeposition an der B-Maschine und somit den Start der Fahrbewegung des Einschwenkers bestimmt, ist auf dem Schutzbügel des Gleitbleches befestigt. Der Sensorbereich liegt innerhalb der rechteckigen Reflexionsfolie 5 am Gleitblech.

- Befestigungsschraube des Montageprofils der Fotozelle lösen.
- 2. Fotozelle ausrichten.
- 3. Befestigungsschraube des Montageprofils wieder festziehen.






Abb. 12

Instandhaltung

C.5.14 Stempel Quertransport / Einschwenker ausrichten

Abb. 13: Die jeweils zwei Stempel des Quertransportes 1 und des Einschwenkers 5 werden an die Breite des unteren Drittels des Hosenteiles angepasst. Sie sollten so ausgerichtet sein, dass sie sich möglichst nahe an den Stoffkanten auf das Hosenteil absenken. Der Druckzylinder 2 des Stempels wird durch die Mutter 4 in der Führungsschiene 5 fixiert.

Um die Position der Stempel zu verändern:

- 1. Mutter am Druckzylinder lösen.
- Stempel auf Position schieben (der Abstand Außenkante Stempel zur Stoffkante sollte ca. 5-10 mm betragen).
- 3. Mutter wieder festziehen.




Abb. 13

Instandhaltung


C.5.15 Drücke einstellen

Abb. 14: Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit der Nähteile sind im Bereich der A- und B-Maschine Druckluftdüsen in die Arbeitsplatte eingelassen. Die Druckluft bläst von unten gegen die Nähteile und erzeugt so ein Luftpolster, das die Reibung beim Transport vermindert. Der Druck ist abhängig von der Schwere des zu verarbeitenden Materials.

Der Anpressdruck der Rollen der beiden Transporteinrichtungen auf die Arbeitsplatte lässt sich an die Stärke des zu verarbeitende Material anpassen.

Die Druckluftstärke, die über separate Ventile eingestellt wird, ist experimentell zu ermitteln. Um den Druck zu verändern:

- 1. Zum Entriegeln den Drehknopf des Ventils erst herausziehen und dann durch Verdrehen den Druck einstellen.
- 2. Zum Verriegeln den Drehknopf wieder eindrücken.
- 1 Transporteinrichtung A-Maschine
- Transporteinrichtung B-Maschine
- 3 Düsen Arbeitsplatte B-Maschine
- 4 Düsen Arbeitsplatte A-Maschine



C.5.16 Klebeband der Klebestation einlegen

Abb. 15: Das Klebeband wird von der Trommel abgerollt. An der Führung wird das Klebeband vom Trägerpapier getrennt und über den Unterstempel 1 der Heizpresse geschoben. Klebeband einlegen:

- 1. Scheibe 8 der Trommel abziehen, die Scheibe ist lediglich auf die Trommel gesteckt.
- 2. Klebebandrolle 9 auf die Trommel schieben und die Scheibe wieder auf die Trommel stecken.
- Niederhalter 5 der Führung 4 zur Seite drehen.
- 4. Klebeband vom Trägerpapier 6 trennen und das Trägerpapier durch den Schlitz 3 führen.
- 5. Den Niederhalter wieder auf die Führung drehen und das Klebeband an der Kante 2 der Führung abschneiden.



HINWEIS - Stellung des Unterstempels!

Der Unterstempel muss zum Betrieb der Klebevorrichtung immer in der abgesenkten Position stehen. Durch Umlegen des Schalters 5 kann der Unterstempel in die jeweils obere oder abgesenkte Position gefahren werden.

Zum Reinigen wird der Unterstempel in die obere Position gefahren und das Heizmodul der Klebestation abgeschaltet.




Abb. 15

Instandhaltung

C.5.17 Schaltnocken des Staplers einstellen

Abb. 16: Die Bewegungsablauf der einzelnen Gestänge des Staplers wird durch das Rollenventil 1 und durch die Geschwindigkeit der Druckluftzylinder 7 gesteuert.

- Um den Beginn oder das Ende einer Bewegungsabschnittes zu verändern, wird die Position entweder des Startnockens 4 oder des Schließnockens [5] auf dem Gestänge verschoben.
- Um die Geschwindigkeit des Bewegungsablaufes zu regulieren, werden die Drosseln 6 und 8 an den Druckluftzylindern verstellt.

Position der Nocken verstellen:

- 1. Fixierschraube 2 oder 3 des entsprechenden Nokkens öffnen.
- 2. Startnocken 4 oder Schließnocken 5 verschieben.
- 3. Fixierschraube wieder festziehen.

Geschwindigkeit des Bewegungsablaufes einstellen:

- 1. Um die Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung zu verändern, die Stellschraube der Drossel 6 verdre-
- 2. Um die Geschwindigkeit der Rückwärtsbewegung zu verändern, die Stellschraube der Drossel 8 verdrehen.
- 3. Drehrichtungen:
 - · Geschwindigkeit erhöhen, Drossel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - Geschwindigkeit absenken, Drossel im Uhrzeigersinn drehen.

Koordination des Bewegungsablaufes:

Schaltet das Rollenventil zu früh, schlägt das Gestänge an. Der Startnocken muss in größeren Abstand zum Kontaktgeber 5 des Rollenventils verschoben werden. Schaltet das Rollenventil zu spät, wird der Bewegungsablauf unterbrochen. Der Startnocken muss näher zum Kontaktgeber des Rollenventils hin verschoben werden. Die Nocken müssen so positioniert werden, dass der Schließnocken die Bewegung eines Gestänges abschaltet, wenn der Startnocken des nachfolgenden Gestänges den Kontakt am Rollenventil ausgelöst hat. Der Bewegungsablauf des Staplers erfolgt in sechs Schritten:

- 1. Zylinder Nr. 1 zieht an.
- 2. Rollenventil Nr. 12 wird aktiviert.
 - Zylinder Nr. 2 hebt an.
- 3. Rollenventil Nr. 32 wird aktiviert.
 - Zylinder Nr. 3 wirft über.
- 4. Rollenventil Nr. 11 wird aktiviert.
 - Rückwärtsbewegung des Gestänges setzt ein.
- 5. Rollenventil Nr. 22 wird aktiviert.
 - Zylinder Nr. 2 senkt ab.
- 6. Rollenventil Nr. 14 wird aktiviert.
 - Zylinder Nr. 1 fährt in Ausgangsposition zurück.




Abb. 16

8

Instandhaltung


C.5.18 Fadenwächter einstellen

Abb. 17: Die beiden Fadenwächtern

- 7 Fadenwächter 1
- 8 Fadenwächter 2

überwachen die beiden Fäden der B-Maschine. An der Platine können die Ansprechverzögerung und die Reaktionsempfindlichkeit der Fadenwächter justiert werden. Die Einstellung werden separat über die jeweiligen Potentiometer vorgenommen. Um die Ansprechverzögerung zu verlängern bzw. die Reaktionsempfindlichkeit zu verstärken wird das entsprechende Potentiometer im Uhrzeigersinn (in Richtung +) gedreht.

- 1 Reaktionsempfindlichkeit Fadenwächter 2
- 2 Ansprechverzögerung Fadenwächter 2
- 3 LED Fadenwächter 2
- 4 Ansprechverzögerung Fadenwächter 1
- 5 LED Fadenwächter 1
- 6 Reaktionsempfindlichkeit Fadenwächter 1





HINWEIS - Fadenwächter A-Maschine!

Sollen die Fäden der A-Maschine überwacht werden, muss eine zusätzlich Plantine installiert werden.

	ועא					
+ 24V	7 0					
GND	2 0					
NPN	ωΟ					
PNP	0 4					
	<u> 5</u>					


Abb. 17

Instandhaltung

C.5.19 Schrittmotorplatine mit Vorgelege

Abb. 18: An den beiden Fadenwächtern von A- und B-Maschine können die Ansprechverzögerung und die Reaktionsempfindlichkeit justiert werden. Die Einstellung werden separat über die jeweiligen Potentiometer porgenommen. Um die Ansprechverzögerung zu verlängern bzw. die Reaktionsempfindlichkeit zu verstärken wird das entsprechende Potentiometer im Uhrzeigersinn gedreht.

- B-Maschine: Jumper (ist gesetzt)
- 2 B-Maschine: Efka-Steuerung
- 3 B-Maschine: Initiatoren
- 4 B-Maschine: Anschluss Obertransport (X58), Differentialtransport (X57), Puller (X56)
- 5 B-Maschine: Stromversorgung 24 V
- 6 A-Maschine: Jumper (ist **nicht** gesetzt)
- 7 A-Maschine: Efka-Steuerung
- 8 A-Maschine: Initiatoren
- 9 A-Maschine: Anschluss Obertransport (X55),Differentialtransport (X54), Puller (X53)
- 10 A-Maschine: Stromversorgung 24 V
- [11] A-Maschine: Ventilator
- 12 A-Maschine: EPROM CRC 0105
- 13 B-Maschine: Ventilator
- 14 B-Maschine: EPROM CRC 0105



Instandhaltung

C.5.20 Ein-/ Ausgänge der Hauptplatine

Abb. 19: Ein- und Ausgänge zur Steuerung der Maschinenfunktionen sind auf den Klemmleisten X24 - X27 angeklemmt.


- 1 X 24 Eingänge
- 2 X 25 Ausgänge
- 3 X 26 Ausgänge
- 4 X 27 Eingänge

X24 Eingänge		X25 Ausgänge		X26 Ausgänge
Einschwenker	ES02 90	Nähfuß hoch A	Y10 90	Kettup B

Einschwenker	ES02	9		Nähfuß hoch A	Y10	20	Kettup B	Y22	17	
Quertransport	ES01	2		Spannungslüftung A	Y14		Tisch blasen B	Y23	18	lol.
		င္သ		Kettup A	Y12	의이	Schmutz saugen B	Y25	19	
Klebeklammer	ES04	2		Tisch blasen A	Y13	이외	Konturführg. ab B	Y26	20	
Kleben Start	ES05	95		Schmutz saugen A	Y15	80	Puller ab B	Y27	21	
		90		Stempel Quertr. A	Y09		Ausroller ab B	Y28	22	
		07		Konturführg. ab A	Y16				23	
Fadenwächter A	ES08	8		Puller ab A	Y17		Einschw. Stempel ab	Y33	24	
Fadenwächter B	ES09	9		Ausroller ab A	Y18		Einschwenker ein	Y34	25	
Fotozelle C	ES10	10		Konturrolle A	Y19	히이	Transport auf A / B	Y36	26	
Fotozelle Konturstrg. A	A ES11	=		Nähfuß hoch B	Y20	= 0	Schwert schwenken	Y37	27	
Fotozelle Prg. Start A	ES12	12		Spannungslüftung B	Y24	120	Klebeklammer ab	Y3	28	
Fotozelle Prg. Start B	ES13	3		Konturrolle B	Y38	회이	Klebestation ab	Y4	29	
Fotozelle Quertr. Stop	ES14	4		Schlitz blasen B	Y31	0 4	Nähfuß hoch C	Y1	30	
Fotozelle Schutzbügel	ES15	15		Stapler Start	Y32	하이	Kette/Schmutz saugen 0	C Y5	$\frac{3}{2}$	
Fotozelle Konturstrg. E	3 ES16	6	0	Stapler fahren	Y35	<u></u> 6 0	Puller schwenken	Y39	32	

X27 Eingänge

Fotozelle Y22 7 C



Instandhaltung

C.5.21 Platine Schrittmotor einstellen

Die Platine zur Steuerung des Schrittmotors ist im Schaltkasten eingebaut.



HINWEIS - Maschinenablauf!

Um zu verhindern, dass beim Wiedereinschalten bewegliche Maschinenteile kollidieren, sollte vor einem Platinentausch die Maschine manuell in ihre Ausgangsposition zurückgefahren werden.

- Druck aus dem Druckluftsystem der Maschine nehmen. Druckluftschlauch der Maschine von der bauseitigen Druckluftversorgung abkuppeln.
- 2. Quertransport in Ausgangsposition schieben.



VORSICHT - Schäden an Elektroteilen!

Die Schalter der Platine dürfen nicht verstellt werden, solange an der Maschine Spannung anliegt.

Werden die Schalter unter Spannung verstellt, können die davon betroffenen Elektroteile beschädigt oder unbrauchbar werden!

Maschine vom Stromnetz nehmen und gegen versehentlichen Wiederanschluss sichern.

Abb. 20: Schalter der Platine einstellen:

- 1. Die Schrittzahl einstellen:
 - an den DIP-Schaltern 1 und 2,
 - Micro-Step an den Hakenschaltern 6 und 7.
- 2. Stromabsenkung am DIP-Schalter 3 einstellen.
- 3. DIP-Schalter 4 auf ON.
- 4. Motorphasenstrom einstellen, Drehschalter 5 auf F legen.
- Versorgungsspannung einschalten. Bei korrekter Einstellung der Platine leuchtet die LED 8 (Bereitschaft), das Bereitschaftsrelais zieht an.




Abb. 20

Micro	o-Step	DIP-Schalter 1	DIP-Schalter 2
Hakenschalter 6 offen	Hakenschalter 7 geschlossen		
Signal = 0	Signal = 0		
Hakenschalter 6 geschlossen	Hakenschalter 7 offen		
Signal = 1	Signal = 1		
200	2000	ON	OFF
400	4000	ON	ON
500	5000	OFF	ON
1000	100000	OFF	OFF
Signal 0 = stromlos, S	ignal 1 = stromführend		
Stellung Drehschalter	Phasenstrom	DIP-Schalter 3	Stromabsenkung
F	5,50 A	OFF	ein
		ON	aus

C.6 Fehlersuche

Fehlermeldung	Ursache	Beseitigung
Fotozellen nicht hell: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17	Fotozelle reagiert nicht auf Lichtveränderung	Fotozelle korrekt justieren; Reflexionsfläche ist blind, eventuell säubern; Fotozelle austauschen
ES 02	Schalter nicht gedrückt	Luftdruck fehlt:Schalter justieren; Schalter austauschen
I/O Kommunikation Fehler	Fehler bei der Datenübertragung zwischen Steuerung und I/O Modul	Alle Kabelverbindungen (Flachband- kabel) zu 9020013 /. 9020024 prüfen; falls erforderlich, Steuerung Modul 9020013 oder Modul 9020024 tauschen
Quertransport Position Lesefehler	Keine gültige Quertransport-Position von der Steuerung auslesbar	Falls diese Meldung nur ab und zu (und im Wechsel mit anderen Fehlermeldungen) erscheint, ist die Datenübertragung am Bus gestört: Flachbandstecker von Anpassmodul 9020020 > 9020013 überprüfen; evtl. Anpassmodul 9020020 wechseln; evtl. I/O Modul 9020013 wechseln.
Quertransport Position	Der Quertransport hat die Zielposition nicht erreicht	QT-Motor mit Testprogramm "Quertransport Dauertest" überprüfen; Verbindungen zum Quertransport prüfen; Versorgung DC 110V für den Schrittmotor prüfen; BERGER Leistungsendstufe wechseln; BERGER Motor wechseln; Anpassplatine 9020020 wechseln; falls sich der Motor nicht bewegt, liegt die Ursache an der Ansteuerung oder dem Leistungsteil für den Quertransport: Zustand der Leuchtdioden an der Leistungskarte (BERGER) kontrollieren und evtl. entsprechend der Diagnostik BERGER Motor weitersuchen; Verbindung zum Quertransport prüfen (Stecker); Verbindung 9020020 zum Leistungseinschub prüfen (Stecker); Anpassplatine 9020020 wechseln.
Quertransport Anschlag	Während des Transports hat der Begrenzungschalter ES01 geschaltet, obwohl nach dem Stand der internen Streckenmessung der Quertransport noch von diesem Schalter entfernt war	 Streckenzähler mit Testprogramm prüfen (Wegschritte); falls der Zähler nicht ordnungsgemäß arbeitet, Motor bzw. Anpassplatine 9020020 wechseln; falls der Zähler richtig zählt, Schalter ES01 mit Anschluß überprüfen.

Fehlersuche

Fehlermeldung	Ursache	Beseitigung		
Fehler 09: Quertransport kommt nicht vom Schalter	Bei der Initialisierungsfahrt nach dem Einschalten hat der Quertransport ES01 erreicht, kann aber von diesem Schalter nicht mehr wegfahren (Richtung wechselt nicht) –	Mit dem Testprogramm "QT Motor ansteuern", eine kleinere Geschwindigkeit eingeben, damit sich der Quertransport bewegt und mit den Pfeiltasten die Richtung umschalten; falls der Motor die Richtung nicht wechselt: Verbindung 9020020 zum Leistungseinschub (Stecker) prüfen; BERGER Leistungsteil prüfen; falls der Motor die Richtung wechselt, Endschalter ES01 prüfen.		
Quertransport Abtastung Fotozelle 14	Bei der Fahrt von der A- zur B-Maschine hat Fotozelle 14 das Nähteil nicht richtig registriert	Fotozelle und Folie überprüfen; programmierte Strecken überprüfen; Leuchtdiode LED5 am I/O Modul 9020013 prüfen; diese LED zeigt den Zustand der FZ14 an.		
B-Kopf Fehler Nachnähen mit F2	Störung an der B-Maschine	Ein Nähteil in der B-Maschine kann nicht bis zum Ende genäht werden; manuell weiternähen		
B-Kopf läuft zu lang	Zeitüberschreitung an Fotozelle 13 (wird beim Nähen nach 10 s nicht mehr hell)	Störung des Nähvorganges; evtl. blockiert ein Nähteil den Transport oder verdeckt die Reflexionsfläche		
A-Kopf Fadenbruch	Fadenwächter A-Maschine hat angesprochen	Faden neu einfädeln; Empfindlichkeit in GP 22;23 verändern.		
B-Kopf Fadenbruch	Fadenwächter B-Maschine hat angesprochen	Faden neu einfädeln		
Fehler 48: I/O RES	Interne Hardwarefehler bei der Datenübertragung	Anpassplatine 9020013 – 9020020 wechseln		



Technische Daten

Stromversorgung

Netzspannung 230 V ±10 %, 50/60 Hz Netzanschluss (1, N, PE) AC Leistungsaufnahme 1,3 kW

Absicherung 16 A

Abmessungen der Maschine

Breite x Tiefe x Höhe in mm 2300 x 2200 x 1700

Tischhöhe

Einstellhöhe in mm 790 - 1240

Gewicht

Gesamtgewicht ca. 200 kg

Druckluft

Betriebsdruck 6 bar Qualität ölfrei Luftverbrauch 40 NL/AT

Teil D

Programmieranleitung

Inhaltsverzeichnis

D.1 Bedienteil	3
D.1.1Beschreibung des Bedienteils	
D. I. I Beschreibung des Bedienteils	J
D 0 D	_
D.2 Programmsteuerung	
2.1 Aufbau der Programmsteuerung	
2.2 Übersicht der Menü-Ebenen	7
D 0 D	_
D.2 Programmierung	
3.1 Bediener-Menüs	
Bedeutung der Funktionen von Zugriffsebene 1	
Zugriffsebene 2 aufrufen	
Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen	
Nahtparameter-/ funktionen ändern (A- bzw. B-Maschine)	
Obertransport	
Differentialtransport	
Pullergeschwindigkeit	3
Ausroller13	
Quertransport	
Nähgeschwindigkeit am Hüftbogen1	
Einstellungen A-Maschine 1	
Einstellungen B-Maschine 1	
Quertransport manuell fahren	
Einfädeln 1	
Bedeutung der Funktionen von Zugriffsebene 2 1	7
Grundparameter 1	7
Naht in einem Nahtprogramm deaktivieren / aktivieren 2	!1
Vornähte	
Nähgeschwindigkeit der Maschine reduzieren	
Tageszähler zurücksetzen	
Input- / Output-Test	24
3.2 Programmier-Menüs	27
Freien Speicherplatz belegen	7
Naht in ein Nahtprogramm kopieren	3
Naht eines Nahtprogrammes verändern	8
Naht eines Nahtprogrammes löschen	25
Speicherfunktionen	C
Memory-Card formatieren	C
Datensicherung auf Memory-Card	
Datenübertragung auf Speichermedium des Bedienteils	
3.3 Service-Menüs	
Service-Code	
Diagnostik	
Sprache auswählen	
Gesamtstückzahl	

D.1

Bedienteil

D.1.1 Beschreibung des Bedienteils

Abb. 1: Das Bedienteil ist Anzeige- und Eingabemedium der Maschinensteuerung. Im Bedienteil sind der Mikroprozessor zur Steuerung der Maschine und die Speichermedien (EPROM) zur Sicherung der Programmsteuerung installiert.

Display 1

Am Display werden die Informationen zur Steuerung der Maschine und die Parameter der Nahtprogramme angezeigt. Wird eine Funktion zum Nahtprogramm zu- oder abgeschaltet, wird das Symbol der Funktion und der dazugehörige Parameterwert einoder ausgeblendet.

Steckplatz 2 für Memory-Card

Die Memory-Card ist das Speichermedium für die Sicherheitskopien aller Daten der Maschinensteuerung. Nahtprogramme können auf die Memory-Card kopiert und gesichert werden und bei Bedarf wieder in die Maschinensteuerung geladen werden.

Taster Programm-Stop 3

Der Taster Programm-Stop dient zum Abbruch des Maschinenablaufes.




Abb. 1

Nummernblock 4

Am Nummernblock werden sämtliche veränderbaren Zahlenwerte eingegeben. Die Nahtprogramme M01-M09 werden über Eingabe der Ziffernbezeichnung aufgerufen. Die Nahtprogramme M10-M20 werden mit der Taste M angewählt und dann über die Eingabe der Ziffernbezeichnung aufgerufen. Mit der Taste P werden Untermenüs aufgerufen, Eingaben bestätigt und der Programmiermodus verlassen.

Pfeiltasten 5

Mit den Pfeiltasten "Hoch" und "Tief" wird der Cursor (Blinkzeichen) im angewählten Menü zeilenweise nach oben bzw. nach unten bewegt. Mit der Pfeiltaste "Rechts" bzw. "Links" wird im angewählten Menü mit dem Cursor entweder der gewünschte Parameter markiert oder falls die Parameterliste aus mehreren Seiten besteht, vor- oder zurückgeblättert.

Funktionstasten 6

Mit den Funktionstasten werden die Menüs der Programmsteuerung aufgerufen.

Symbolleiste 7

Die Symbolleiste weist auf die Menüs hin, die über die Funktionstasten direkt aus der Start-Ebene aufgerufen werden können. Alle weiteren Funktionen der Maschine sind durch die Anwahl der entsprechenden Menüs in den unterschiedlichen Programm-Ebenen einstell- oder veränderbar. Die jeweils dazugehörigen Symbole der Menüs werden am Display des Bedienteils angezeigt.

Programmsteuerung

2.1 Aufbau der Programmsteuerung

Die Programmsteuerung wird durch drei unterschiedliche Arten von Menüs gesteuert:

- 1. Bediener-Menüs mit Direktzugriff
- 2. Programmier-Menüs
- 3. Service-Menüs

Bediener-Menüs

Im Bediener-Menü werden im Direktzugriff Funktionen aufgerufen:

- die Korrekturen des Nähvorganges gestatten,
- die Hilfsvorgänge unterstützen, die während der Arbeit mit der Maschine anfallen, z. B. das Einfädeln von Garn,
- das Zu- oder Abschalten von Maschinenfunktionen, z. B. den Differentialtransport oder den Obertransport ermöglichen.

Programmier-Menüs

Die Programmier-Menüs ermöglichen die Programmierung von Nahtprogrammen und den dazugehörigen Nähten:

- · Verändern von bestehenden Nähten
- · Kopieren und Umbenennen von Nahtprogrammen
- · Erstellen neuer Nähte
- · Löschen von Nähten

Service-Menüs

Die Service-Menüs dienen zur Datenverwaltung der Nahtprogramme und halten Funktionen bereit, die das Einrichten und Testen der Maschine unterstützen:

- Übermitteln und Speichern von Daten
- Input- / Output-Tests der Initiatoren der Druckluftsystems
- · Diagnose-Tests von Motoren
- · Zusatzprogramme

Der Zugang zu einem Teil der Service-Menüs und Programmier-Menüs ist nur mit Zugriffsberechtigung möglich. Die Zugriffsberechtigung schützt vor unerlaubter Datenmanipulation. Um Eingaben oder Veränderungen im Service-Menü vornehmen zu können, muss zuerst der Service-Code eingegeben werden. Der Service-Code kann im Bedarfsfall beim Hersteller abgerufen werden.

Struktur der Menü-Ebenen

Die Bediener-Menüs bestehen aus Direktzugriff 1 und Direktzugriff 2. Die Programmier-Menüs bestehen aus den Ebene 1 und Ebene 2. Die Service-Menüs reichen von Ebene 2 bis Ebene 4.



VORSICHT - Beschädigung der Maschine!

Einige der Menü-Eingaben starten einzelne Maschinenaggregate oder einen Maschinenablauf. Sind Bauteile ganz oder teilweise demontiert oder nicht funktionsbereit, kann dies zur Beschädigung von Maschinenkomponenten führen.

Eingaben nur in betriebsbereitem Zustand vornehmen!

Programmsteuerung

Nahtprogramm

Ein Nahtprogramm steuert den kompletten Maschinenablauf während der Produktion:

- den Transport des Nähstückes zum Nähkopf der A-Maschine,
- das Abnähen einer Naht,
- den Weitertransport des Nähstückes zum Nähkopf der B-Maschine,
- das Stapeln des Nähstückes.

Ein Nahtprogramm wird durch drei unterschiedliche Typen von Werten und Funktionen bestimmt:

Nahtfunktionen

Nahtfunktionen sind zu- oder abschaltbare Maschinenkomponenten, die eine Teilfunktion eines Nähvorganges ausführen, z. B. die Ausroller oder der Stapler.

Nahtparameter

Nahtparameter sind Einstellungen, die sich nur auf eine bestimmte Naht des Nahtprogrammes beziehen. Ihre Änderung wirkt sich nur auf die ausgewählte Naht des Nahtprogrammes aus, in dem die Einstellung vorgenommen wird.

Grundparameter

Grundparameter sind Werte, die die Grundfunktionen der Maschine steuern. Werden Grundparameter verändert, wirkt sich die Änderung auf alle gespeicherten Nahtprogramme aus.

Nahtprogramme können erweitert, umbenannt oder kopiert werden. In einem Nahtprogramm muss mindestens eine Naht aktiviert sein. Besteht ein Nahtprogramm aus mehreren Nähten, ist es möglich, eine Teilmenge von Nähten zu deaktivieren.

Grundsätzlich ist es möglich, ein völlig neues Nahtprogramm zu programmieren. Einfacher ist es:

- ein werkseitig programmiertes Nahtprogramm auf einen freien Speicherplatz im Memory-Speicher zu kopieren und zu verändern,
- ein bereits modifiziertes oder angepasstes Nahtprogramm auf einen freien Speicherplatz im Memory-Speicher zu kopieren und weiter anzupassen.

Nahtnummer

Jedes Nahtprogramm wiederum kann mit bis zu sieben Nähten ablaufen. Die Nähte sind durch Nahtnummern (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dem Nahtprogramm zugeordnet.



HINWEIS - Nähte bearbeiten!

Sämtliche Datenveränderungen, die in der Programmsteuerung vorgenommen werden,

- Einstellen von Parametern
- · Ändern von Nahtbezeichnungen
- Kopieren einer Naht
- · Löschen einer Naht

beziehen sich immer auf die markierte Naht des am Display angezeigten Nahtprogrammes.

Programmsteuerung

Memory-Speicher

Nahtprogramme werden im Memory-Speicher (**M**) abgelegt. Im Memory-Speicher der Programmsteuerung können bis zu 20 Nahtprogramme (**M 01 - M 20**) einprogrammiert sein.

Zur Datensicherung können alle im Memory-Speicher abgelegten Nahtprogramme auf die Memory-Card überspielt und gesichert werden.

Werkseinstellung

Werkseitig ist die Programmsteuerung mit drei Nahtprogrammen vorprogrammiert.

- M 01- M 03 für Standard-Stoffmaterialien.
- M 09 Nahtprogramm für manuelles Nachnähen.
- Die Speicherplätze M07 M08 sind frei.
- M 10- M 20 sind für angepasste oder frei programmierbare Nahtprogramme vorgesehen.

Die Bildzeichen zu den Nahtprogrammen zeigen an, in welchem Bereich der Naht jeweils eine Weitenzugabe einprogrammiert wurde.



M 01 Hinterhose normal




M 02 Hinterhose mit starkem Hüftbogen



M 03 Vorderhose mit Kniefutter

Programmsteuerung

2.2 Übersicht der Menü-Ebenen



Programmierung

3.1 Bediener-Menüs

Die Funktionen des Bediener-Menüs sind auf zwei Zugriffsebenen verteilt und können nach der Initialisierung der Programmsteuerung oder nach jedem RESET im Direktzugriff aufgerufen werden.

■ Bedeutung der Funktionen von Zugriffsebene 1

Die Funktionstasten der Zugriffsebene 1 sind den darüberliegenden Bildzeichen zugeordnet. Diese Bildzeichen sind nicht veränderbar und bleiben ständig sichtbar.



- F1 Zugriffsebene 2 des Bediener-Menüs aufrufen
- F2 Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen
- F3 A-Maschine: Nahtparameter ändern / Maschinenfunktionen zu- oder abschalten
- F4 Maschinen-Parameter A-Maschine anwählen
- F5 Maschinen-Parameter B-Maschine anwählen
- F6 B-Maschine: Nahtparameter ändern / Maschinenfunktionen zu- oder abschalten
- F7 Quertransport manuell fahren
- F8 Einfädeln

■ Zugriffsebene 2 aufrufen

• Taste F1 drücken

■ Nähvorgang an B- Maschine zurücksetzen

Falls der Nähvorgang an der B- Maschine unterbrochen wird, kann durch Anlegen des Nähteiles an der Fotozelle der Konturenführung der Arbeitsvorgang wieder fortgesetzt werden. Dieses manuelle Eingreifen in den Maschinenablauf kann z. B. notwendig werden, wenn beim Quertransport eine Störung aufgetreten ist.

- 1. Nähvorgang an B-Maschine zurücksetzen:
 - Taste F2 drücken

gesetzt.

 Nähvorgang an B-Maschine starten:
 Der Nähvorgang wird durch manuelles Anlegen des Nähteiles an der Fotozelle der B-Maschine wieder im automatischen Ablauf fort-

Programmierung

■ Nahtparameter-/ funktionen ändern (A- bzw. B-Maschine)

Die Nahtparameter eines Nahtprogrammes können für die A-Maschine und die B-Maschine separat in drei Stufen verändert werden:

- 1. Schnellveränderung der Hauptparameter einer Nahtfunktion über die Eingabefelder.
- 2. Zugriff auf die gesamte Parameterliste einer Nahtfunktion.
- 3. Zu- oder abschalten einer Naht- bzw. Maschinenfunktion.

Änderung des Hauptparameters einer Nahtfunktion über die Eingabefelder:


- 1. Funktion an der A- oder B-Maschine anwählen:
 - Taste F3 oder F6 drücken,

bis das dem Bildzeichen zugeordnete Eingabefeld schwarz hinterlegt ist.

- 2. Mit den Pfeiltasten den Wert erhöhen oder vermindern:
 - Taste 🛑 oder 🕩 drücken.
- 3. Eingabe bestätigen:
 - Taste P drücken

Abb. 3: Zugeschaltete Funktionen 1 sind als Symbol invertiert dargestellt. Eine abgeschaltete Funktion 3 wird als Strichdarstellung auf hellem Grund ausgegeben. Der Parameterwert, der einer Funktion zugeordnet ist, wird im jeweiligen Eingabefeld 2 rechts bzw. links vom Funktionssymbol angezeigt.

Bei den der Funktion zugeordneten Parametern handelt es sich entweder um die zuzügliche Erhöhung oder das Absenken von Grundwerten oder um die direkte Veränderung der Hauptparameter einer Naht.



Zugriff auf die gesamte Parameterliste einer Nahtfunktion:

Abb. 3

- 1. Funktion an der A- oder B-Maschine anwählen:
 - Taste F3 oder F6 drücken,

bis das dem Bildzeichen zugeordnete Eingabefeld schwarz hinterlegt ist.

- 2. Parameterliste öffnen:
 - Taste ENT drücken.

Die zur Nahtfunktion gehörige Parameterliste wird angezeigt.

Programmierung

- 3. In der Paramaterliste nach oben bzw. nach unten navigieren:

Das Eingabefeld des Parameters wird schwarz hinterlegt.

- 4. Wert verändern:
 - Taste oder oder drücken oder am Ziffernblock den zwei- bzw. dreistelligen Wert eingeben. Dabei ist die Reihenfolge der Eingabe: Hunderterwert, Zehnerwert, Einerwert.
- 5. Eingabe bestätigen und Menü verlassen:
 - Taste P drücken

Zu- oder abschalten einer Naht- bzw. Maschinenfunktion:

Für besondere Verarbeitungsmuster oder wegen eines bestimmtes Materialverhalten können einzeln oder alle sechs Funktionen zu- oder abgeschaltet werden.


- 1. Funktion an der A- oder B-Maschine anwählen:
 - Taste F3 oder F6 drücken

bis das dem Bildzeichen zugeordnete Eingabefeld schwarz hinterlegt ist.

- 2. Ins Menü Grundparameter der angewählten Funktion wechseln:
 - Taste ENT drücken
- 3. Funktion aktivieren oder deaktivieren:
 - Taste F8 drücken
- 4. Eingabe bestätigen:
 - Taste P drücken

Abb. 4: An der B-Maschine 1, an der die Schrittnaht 2 verarbeitet wird, wird mit Taste F8 4 die Funktion Puller 3 aktiviert.

Beim Aufrufen dieser Programmfunktion wird gleichzeitig die zugeordnete Parameterliste dieser speziellen Nahtfunktion 5 geöffnet.



Programmierung

Bedeutung der speziellen Nahtparameter:

 $\overline{}$

Obertransport

 $\triangle \triangle$

Differentialtransport

Um eine korrekte Weitenverteilung zu erhalten, müssen die Transporteigenschaften von Differentialtransport und Obertransport auf das Material des Kniefutters eingestellt werden. Diese Anpassung ist erforderlich, wenn beim Abnähen das Futter gewellt vernäht wird.

Dazu kann die Stellung des Differentialtransporteurs bzw. Obertransporteurs zum Haupttransporteur der Näheinrichtung über die Schnellverstellung in einem Wertebereich von -19 bis +19 verändert werden.

Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Strecke der Naht aus, die für eine Weitenzugabe aktiviert ist.

Abb. 5: Einteilung der Naht in Strekken:

Das Hosenteil ist im Nähbereich jeweils in Streckenbereiche aufgeteilt:

- Seitennaht A mit der Grundeinstellung S1 - S4 = 15 cm, S5 ist die Restlänge der Hose.
- Schrittnaht B mit der Grundeinstellung S5 - S2 = 10 cm, S1 ist die Restlänge der Hose ab Fotozelle 15.
- Das Kniefutter C reicht dabei über vier der fünf Strecken.




Abb. 5

Für jeden dieser Streckenbereiche kann die Länge der Strecke variiert und die dazugehörige Weitenzugabe (Menge) über die Programmsteuerung voreingestellt werden.

Veränderung der Weitenzugabe über den Zugriff auf die gesamte Parameterliste der Nahtfunktion.

Grundeinstellung:

Beim Öffnen dieses Menüs ist das Eingabefeld 3 des Parameters Grundeinstellung aktiviert (schwarz hinterlegt) und kann verändert werden. Ist keine der Einzelstrecken aktiviert, bezieht sich die Weitenzugabe (Menge) der Grundeinstellung auf alle fünf Streckenbereiche.

Abb. 6: Die erste Einzelstrecke 1 ist deaktiviert, die vier restlichen Strecken 2 sind aktiviert (Strecke 2-5 sind schwarz hinterlegt und als aktiv gekennzeichnet).

Funktionen:

- Eine Einzelstrecke wird durch die darunterliegende Funktionstaste 4 aktiviert bzw. deaktiviert.
- Die Funktion LANGSAM (nur bei Differentialtransport verfügbar) wird mit der Kombination Funktionstaste F1 5 mit entsprechender Ziffer für die jeweilige Strecke am Ziffernblock aktiviert (die aktivierte Strecke wird schwarz hinterlegt).

[1] 2 3 B | 📭 GRUNDEINSTELLUNG STRECKE 1 LANGSAM MENGE: 20 20 20 20 20 007 015 025 035 250 F2 |F3| F5 F6 $\lceil 5 \rceil$ 4

Abb. 6

Zur Weitenzugabe können separat für Differentialtransport und Obertransport die Wertebereiche folgendermaßen eingestellt werden:

Grundeinstellung der Weitenzugabe für alle Einzelstrecken zusammen.



Programmierung

- 2. Weitenzugabe (Menge) für eine Einzelstrecke, die dann auch aktiviert werden muss, damit die Einstellung wirksam wird.
- 3. Die Länge einer Einzelstrecke, für die eine Weitenzugabe wirksam werden soll.
- 4. Die Funktion langsam Nähen (nur bei Einstellung Differentialtransport)



HINWEIS - Schnellzugriff!

Der Schnellzugriff für die Weitenzugabe (im Wertebereich - 19 bis +19) ist nur für eine aktivierte Strecke wirksam. Ist eine Strecke deaktiviert, wird mit den Grundeinstellungen oder den Werten, die für eine Strecke speziell festgelegt werden, genäht.

Einstellung Differentialtransport und Obertransport.

- 1. Wert verändern:
 - Taste oder oder drücken oder am Ziffernblock den zweistelligen Wert eingeben. Dabei ist die Reihenfolge der Eingabe: Zehnerwert, Einerwert.
- 2. Eingabe bestätigen und Menü verlassen:
 - Taste P drücken

Strecke:

- 1. Strecke einzeln aktivieren/deaktivieren:
 - \cdot Taste $\boxed{\textbf{F3}}$ bis $\boxed{\textbf{F7}}$ drücken
- 2. Eingabe bestätigen und Menü verlassen:
 - Taste P drücken

Weitenzugabe (Menge) und Länge der Strecke (cm) einstellen:

Die einzelnen Eingabefelder werden von links nach rechts durchgescrollt.

- 1. Eingabefeld aktivieren/deaktivieren:
- 2. Wert verändern:
 - Taste oder oder drücken
 oder am Ziffernblock den zweistelligen Wert eingeben. Dabei ist die Reihenfolge der Eingabe: Hunderterwert, Zehnerwert, Einerwert.
- 3 Eingabe bestätigen und Menü verlassen:
 - Taste P drücken

Programmierung



Pullergeschwindigkeit

Die Fotozelle ermittelt die Abweichung der Stoffkontur von der Ideallinie und reguliert bei Bedarf die Geschwindigkeit des Pullers nach.

- Werden die N\u00e4hteile beim Transport seitlich vom Anschlag weg verschoben, ist die Geschwindigkeit zu hoch,
- werfen sich die N\u00e4hteile am Anschlag auf, ist der Geschwindigkeit zu niedrig.

14 PULLER GESCHWINDIGKEIT

Hauptparameter/Grundeinstellung der Drehgeschwindigkeit

15 PULLER SCHNELLER

Erhöhen der Drehgeschwindigkeit, falls Nähteil sich am Anschlag aufwirft

16 PULLER LANGSAMER

Absenken der Drehgeschwindigkeit, falls das Nähteil vom Anschlag weg verschoben wird

17 STRECKE BIS PULLER AB

Strecke zum Absenken des Pullers nach Nähbeginn

18 STRECKE MIT PULLER AB

Länge der Strecke, die der Puller das Nähteil zieht

19 STRECKE PULLER LUEFTEN

Länge der Strecke, die der Puller anhebt, um das Nähmaterial zu entspannen

33 BIS HILFSROLLE AB

A-Maschine: Strecke nach Nähbeginn, nach der die Konturenrolle sich absenkt

B-Maschine: Strecke, nach der Fotozelle 15 hell erkennt

34 DAUER HILFSROLLE AB

Länge der Strecke, die die Konturenrolle abgesenkt mitsteuert



Ausroller

Der Parameter verändert die Länge der Strecke, die der Ausroller das Nähteil von der A-Maschine bis zur Übernahme durch den Quertransport transportiert, bzw. an der B-Maschine vom Arbeitstisch zu Stapler befördert.

25 STRECKE BIS ROLLER AB

Nähstrecke nach Nähbeginn, bis sich der Ausroller absenkt; nur bei schwerem Material erforderlich

26 STRECKE MIT ROLLER AB

Länge der Strecke, die der Ausroller transportiert

Programmierung

27 BIS ROLLER STOP/KETTUB

Strecke, die der Ausroller bis fährt, um für die Abtrennung der Kette anzuhalten

28 ROLLER STOP DAUER/KETTUP

Zeitdauer, die der Ausroller für die Abtrennung der Kette stoppt

29 ROLLER GESCHWINDIGKEIT [99]

Drehgeschwindigkeit des Ausrollers

30 AUSROLLER STRECKE [18]

Hauptparameter/Grundeinstellung der Transportstrecke des Ausrollers zur Übergabe des Nähteils an den Quertransport. Referenzpunkt ist die Befestigungsschraube





Quertransport

Mit diesem Wert wird die Transportstrecke von der A- zur B-Maschine eingestellt.

37 QT UEBERNAHME POSITION

Position, an der der Quertransport das Nähteil an der A-Maschine übernimmt; dies ist der Abstand vom Initiator des Quertransportes bis zur linken Kante der Stempelhalterung

38 QT WARTE POSITION

Warteposition, an der der Quertransport vor der B-Maschine anhält

39 QT STOP NACH FZ14 HELL

Hauptparameter/Grundeinstellung der Transportstrecke von der Warteposition bis zur Übernahme des Nähteils durch den Einschwenker an der B-Maschine

40 QT BLINDSTRECKE FZ14

Ansprechverzögerung der Fotozelle zur Überbrückung von Lücken, Einschnitten im Nähteil

41 QT GESCHWINDIGKEIT A -> B

Fahrgeschwindigkeit des Quertransportes

42 QT GESCHWINDIGKEIT B -> A

Rückfahrgeschwindigkeit des Quertransportes

43 WARTEPOS->EINSCHWENKPOS

Strecke, die das Nähteil in der B-Maschine genäht wird, bevor ein nachfolgendes Nähteil von der Warteposition zum Einschwenker fährt (Referenzpunkt ist Fotozelle 15)

Programmierung



Nähgeschwindigkeit am Hüftbogen

Die Einstellungen bestimmen die Pullergeschwindigkeit beim Abnähen des Hüftbogens. Abhängig von der Stärke des Hüftbogens kann eine entsprechend angepasste Pullergeschwindigkeit eingestellt werden.

20 LANGSAM BEI HUEFTBOGEN

Hauptparameter/Grundeinstellung der Pullergeschwindigkeit

21 BIS HUEFTBOGEN LANGSAM

Strecke, in der mit normaler Pullergeschwindigkeit genäht wird, bevor im Hüftbogen die Geschwindigkeit abgesenkt wird (Referenzpunkt ist Fotozelle 15)

22 DAUER HUEFTBOGEN LANGSAM

Strecke, die im Hüftbogen langsam genäht wird

23 PULLER NACH HUEFTBOGEN

Reststrecke, in der wieder mit normaler Pullergeschwindigkeit genäht wird

35 BIS SCHLITZBLASEN

Länge der Strecke zum Nahtende, die an der B-Maschine abgetastet wird, um den Bund wegzublasen (von Fotozelle 15 bis Fotozelle 2)

10 SCHLITZ BLASEN DAUER

Zeitdauer, wie lange die Druckluft den Schlitz wegbläst

11 BIS SCHWERT SCHWENKEN

Strecke ab Nähbeginn, die an der B-Maschine genäht wird, bis das Schwert einschwenkt (Referenzpunkt ist Fotozelle 15)

44 PULLER SCHWENKEN

Funktion ist nur bei Schrittnaht erforderlich; Funktion einschalten = 01 Funktion ausschalten = 00



Einstellungen A-Maschine



Einstellungen B-Maschine

Die Einstellungen bestimmen das Nähverhalten der A- und B-Maschine.

01 NAEHEN LANGSAM

Drehzahl bei verringerter Nähgeschwindigkeit während der Anfahrstrecke (siehe Parameter 03)

02 NAEHEN SCHNELL

Drehzahl der Nähgeschwindigkeit

03 ANNAEHEN LANGSAM

Strecke des verlangsamten Nähstarts

Programmierung

05 STRECKE BIS KONTURE AB

Nahtstrecke, die beim Nähbeginn zurückgelegt wird, bevor die Konturenführung abgesenkt wird

06 BIS TISCH BLASEN EIN

Nahtstrecke, die beim Nähbeginn zurückgelegt wird, bevor die Blasdüsen der Arbeitsplatte mit Druckluft versorgt werden

07 TISCH BLASEN DAUER [70]

Strecke, die ein Nähteil durch Druckluft mittransportiert wird

09 REDUZIERTE DREHZAHL

Reduzierte Drehzahl, die für den Differentialtransport mit der Funktion LANGSAM eingeschaltet wird (Referenzpunkt ist Fotozelle 12, A-Maschine/Fotozelle 13, B-Maschine)

■ Quertransport manuell fahren

Mit dieser Funktion kann ein Nähteil manuell von der A- zur B-Maschine transportieren werden. Durch Drücken der Taste werden die beiden Quertransportstempel abgesenkt und der Transport verfährt zur Übergabeposition an der B-Maschine; danach wird der weitere Maschinenablauf automatisch ausgelöst und fortgesetzt.

- 1. Nähteil unter den beiden Stempeln positionieren.
- 2. Quertransport manuell starten:

•	Taste	F7	drücken,

der Quertransport fährt in die Warteposition vor der B-Maschine.

3. Der automatische Maschinenablauf wird fortgesetzt.

■ Einfädeln

Diese Funktion ermöglicht ein ungehindertes, problemloses Einfädeln von Garn an beiden Nähköpfen. Die Fotozellen werden abgeschaltet, die Näheinrichtungen sind dadurch gesperrt. Der Nähfuß wird jeweils abgesenkt, die Transporteinheiten angehoben.

- 1. Näheinrichtung zum Einfädeln vorbereiten:
 - Taste F8 drücken
- 2. Garn in die Nadel und Greifer einfädeln
- 3. Näheinrichtung wieder in Betriebsbereitschaft setzen:
 - Taste F8 drücken

Programmierung

■ Bedeutung der Funktionen von Zugriffsebene 2

Die Funktionstasten der Zugriffsebene 2 sind den Bildzeichen zugeordnet, die im Display angezeigt werden. Diese Bildzeichen sind nur sichtbar, wenn Zugriffsebene 2 aufgerufen ist. Sie werden invertiert dargestellt, wenn die Maschinenfunktion, die sie anzeigen, in der markierten Naht des Nahtprogrammes abgeschaltet wird.



- F1 Liste der Grundparameter
- F2 Nähte eines Nahtprogrammes aktivieren/deaktivieren
- F3 Vornähte einschalten
- F4 A-Maschine manuell aktivieren
- F5 B-Maschine manuell aktivieren
- F6 C-Maschine (optional) manuell aktivieren
- F7 Tageszähler auf Null zurückstellen
- F8 Ein-/Ausgänge anzeigen

■ Grundparameter

Grundparameter sind Werte, die die Grundfunktionen der Maschine steuern. Werden Grundparameter verändert, wirkt sich die Änderung auf alle gespeicherten Nahtprogramme aus.



HINWEIS - Änderung von Grundparameter

Die Grundparameter der Maschine sind werkseitig optimal eingestellt und aufeinander abgestimmt. Durch unsachgemäße Veränderungen der Werte kann die Verarbeitungsqualität beeinträchtigt, im schlimmsten Fall können Maschinenkomponenten beschädigt werden.

1. Liste der Grundparameter aufrufen:



- Taste F1 drücken
- 2. In der Parameterliste nach oben bzw. nach unten navigieren:
 - Taste 🛖 oder 🖶 drücken
- 3. Das Eingabefeld des Parameters aktivieren:
 - Taste ENT drücken

Programmierung

- 4. Wert verändern:
 - Taste 🛑 oder 📦 drücken

oder am Ziffernblock den zwei- bzw. dreistelligen Wert eingeben. Dabei ist die Reihenfolge der Eingabe: Hunderterwert, Zehnerwert, Einerwert.

- 5. Eingabe bestätigen:
 - Taste P drücken
- 6. Menü verlassen und zur Zugriffsebene 2 zurückkehren:
 - Taste P drücken
- 7. Zur Zugriffsebene 1 zurückkehren:
 - Taste P drücken

Folgende Grundparameter können verändert werden:

01 FZ FEHLERZEIT ANFANG

Zeitverzögerung zwischen Einlegevorgang (Fotozelle erkennt dunkel) und Nähbeginn

02 FZ DUNKEL -> FUSS AB

Zeit bis der Nähfuß abgesenkt und die Kettup-Funktion aktiviert wird (diese Einstellung ist abhängig vom Nähmaterial)

03 FADENLUEFTUNG NAHTANFANG

Zeitdauer, wie lange der Oberfaden entspannt wird, um dann wieder auf Spannung gesetzt zu werden

04 KETTUP DAUER AM ANFANG

Zeitdauer der Kettup-Funktion am Nahtanfang, bei dreifädigen Maschinen muss länger gesaugt werden; Abschaltung zum Zwecke der Energie-Einsparung

05 NACHNAEHEN STRECKE

Strecke, in der Nachnähstiche gesetzt werden, wenn das Nähteil während des Nähvorganges manuell aus der Näheinrichtung genommen wird

06 KETTUP DAUER AM ENDE

Zeitdauer der Kett-Up-Funktion am Nahtende, Abschaltung zum Zwecke der Energie-Einsparung

07 FADENLUEFTUNG NAHTENDE

Dauer, die Oberfaden am Nahtende entspannt wird

08 FZ SPERRZEIT AM ENDE

Zeitverzögerung zum Einlegen eines neuen Teiles (Sperrzeit nach Fotozelle hell)

Programmierung

09 A-M ROLLER STOP MIT FZ

Schaltzustand der Fotozelle 17 01 Funktion einschalten 00 Funktion ausschalten

10 AUSROLLER WARTEN (MAN)

Zeitdauer, die der Ausroller bei manueller Naht abgesenkt ist, hält das Nähteil nach dem Nahtende

12 ROLLER AUF -> QT START [0.1]

Zeitverzögerung nach Anheben des Ausroller, bis der Quertransport startet

13 QT STOP -> STEMPEL AB

Zeitverzögerung nachdem der Quertransport stoppt, bis der Einschwenkstempel an der Übernahmeposition absenkt

14 STEMPEL AB -> QT AUF

Zeitverzögerung, nachdem der Einschwenkstempel absenkt, bis der Transportstempel des Quertransportes anhebt

15 QT AUF -> QT ZURUECK

Zeitverzögerung, nachdem der Transportstempel anhebt, bis der Quertransport zurückfährt

16 BIS EINSCHWENKEN...

Zeitverzögerung, bis der Einschwenker einschwenkt

17 EINSCHWENKEN -> FUSS AB

Zeitverzögerung, nachdem das Nähteil die Fotozelle abgedunkelt hat, bis sich der Nähfuß absenkt (ist die Zeitdauer zu hoch, kann das Nähteil durch das Eigengewicht wieder aus der Konturenführung gezogen werden)

18 FZ DUNKEL -> STEMPEL AUF

Zeitverzögerung nachdem die Fotozelle (13) das Nähteil erkannt hat, bis der Einschwenkerstempel anhebt

21 STAPLER -> AUSROLLER

Dauer des Staplerimpulses (muss ausreichend lang sein, damit der Ausroller abheben kann)

22 A-FADENWAECHTER EMPF.

Empfindlichkeit des Fadenwächter am A-Kopf (Einstellung ist abhängig vom verwendetem Nähgarn)

23 B-FADENWAECHTER EMPF.

Empfindlichkeit des Fadenwächter am B-Kopf (Einstellung ist abhängig vom verwendeten Nähgarn)

Programmierung

24 ABTASTZEIT KONTURE ...

Abtastzeit der Konturaussteuerung zwischen Schnell - Langsam

bzw. Langsam - Schnell

00 Fotozelle 11/16 hell, Puller angehoben,

Fotozelle 11/16 dunkel, Puller abgesenkt

01 Puller ständig abgesenkt (Fotozelle 11/16 hell, langsam,

Fotozelle 11/16 dunkel, schnell

25 A-EFKA POSITION OBEN

EFKA Position A-Kopf, Nadelposition am Nahtende (Nadelobenposition)

26 B-EFKA POSITION OBEN

EFKA Position B-Kopf, Nadelposition am Nahtende (Nadelobenposition)

27 C-EFKA POSITION OBEN [

EFKA Position C-Kopf, Nadelposition am Nahtende (Nadelobenposition)

29 C-KOPF AUS/EIN MODUS...

C-Maschine ein-/ausschalten in Kombination mit Klebestation

00 C-Maschine und Klebestation aus

01 C-Maschine aus, Klebestation ein

02 C-Maschine ein, Klebestation aus

03 C-Maschine ein, Klebestation ein

Bei Anlagen ohne C-Maschine muss die Klebestation eingeschaltet sein (01)

30 C-NAEHGESCHWINDIGKEIT

Nähgeschwindigkeit der C-Maschine

31 C-FZ DUNKEL -> FUSS AB

Zeitverzögerung nachdem die Fotozelle das Nähteil erkannt, bis der Nähfuß absenkt und Kettup aktiviert wird

32 C-FUSS AB -> NAEHEN

Zeitverzögerung nachdem der Nähfuß abgesenkt ist, bis zum Nähstart

33 C-NACHNAEHZEIT

Anzahl der Nachnähstiche, die zusätzlich gesetzt werden, nachdem das Nähteil abgenäht ist (muss bei veränderter Stichlänge angepasst werden)

34 C-KETTUP DAUER NAHTENDE

Zeitdauer der Kett-up-Funktion am Nahtende, Abschaltung zum Zwecke der Energie-Einsparung

35 C-NAEHEN AUS-> FUSS AUF

Zeitverzögerung zum Anheben des Nähfußes nach den Nachnähstichen

36 C-FZ SPERRZEIT

Zeitverzögerung zum Einlegen eines neuen Teiles

Programmierung

37 C-KLEMME ZU->KLEBEN AUF

Zeitverzögerung nachdem die Klebeklemme geschlossen ist, bis Klebestempel öffnet (Klebedauer ist materialabhängig)

39 A-KOPF STICHLAENGE ...

Stichlänge der Naht an der A-Maschine, muss an die mechanische Stichlängeneinstellung angepasst werden (die Pullergeschwindigkeit soll dabei im mittleren Bereich eingestellt sein, ca. 50)

40 B-KOPF STICHLAENGE ...

Stichlänge der Naht an der B-Maschine (siehe Parameter 39)

41 OBERTRANSPORT MAX POS.

Maximale Weitenzugabe, Wert darf nicht verändert werden

42 DIFFERENTIAL MAX POS.

Maximale Weitenzugabe, Wert darf nicht verändert werden

■ Naht in einem Nahtprogramm deaktivieren / aktivieren

In einem Nahtprogramm können einzelne Nähte deaktiviert werden. Eine deaktivierte Naht ist nicht gelöscht, sondern kann jederzeit wieder aufgerufen und aktiviert werden. Diese Funktion wirkt sich nur im aktuell aufgerufenen Nahtprogramm aus. Es wird empfohlen, diesen Vorgang zu protokollieren, weil aus einem modifizierten Nahtprogramm nicht ersichtlich ist, welche Nähte deaktiviert wurden.

 Funkt 	tion NAH ⁻	ΓFOLGEN	aufrufen:
---------------------------	-----------------------	---------	-----------



- Taste F2 drücken
- 2. Cursor auf die Nahtnummer setzen, die deaktiviert werden soll:
 - Taste oder oder drücken
- 3. Naht deaktivieren:
 - Taste 0 am Ziffernblock eingeben
- 4. Durchführung bestätigen:
 - Taste P drücken

Am Display ist die Nahtnummer aus der Nahtfolge ausgeblendet.

Naht wieder aktivieren:

1. Funktion NAHTFOLGEN aufrufen:



Taste F2 drücker

Programmierung

- Position der Naht in der Nahtfolge bestimmen. Den Cursor auf die Nahtnummer setzen, nach der die deaktivierte Naht wieder ausgeführt werden soll:
- 3. Naht aktivieren:
 - · Nummer der Naht am Ziffernblock eingeben
- 4. Durchführung bestätigen:
 - Taste P drücken

Am Display wird die Nahtnummer in der Nahtfolge eingeblendet.

■ Vornähte

Die A-/C-Maschine kann zur Verarbeitung der Vornähte (Bund-, Schlitzund Saumnaht) eingestellt werden. Diese Einstellungen wirken sich nur aus, wenn die Vornähte aktiviert sind.

Parameterliste Kurznähte aufrufen:



• Taste F3 drücken

1. SAUM GESCHWINDIGKEIT

Nähgeschwindigtkeit

SAUM OBERTRANSPORT

Grundeinstellung Weitenzugabe

SAUM DIFFERENTIAL

Grundeinstellung Weitenzugabe

MIT PULLER

Puller ein-/ausschalten

01 Funktion einschalten

00 Funktion ausschalten

2. BUND GESCHWINDIGKEIT

Nähgeschwindigtkeit

BUND OBERTRANSPORT

Grundeinstellung Weitenzugabe

BUND DIFFERENTIAL

Grundeinstellung Weitenzugabe

MIT PULLER

Puller ein-/ausschalten

01 Funktion einschalten

00 Funktion ausschalten

Programmierung

3. SCHLITZ GESCHWINDIGKEIT

Nähgeschwindigkeit

SCHLITZ OBERTRANSPORT

Grundeinstellung Weitenzugabe

SCHLITZ DIFFERENTIAL

Grundeinstellung Weitenzugabe

MIT PULLER

Puller ein-/ausschalten

- 01 Funktion einschalten
- 00 Funktion ausschalten

Grundeinstellung Weitenzugabe:

- 1. In der Parameterliste nach oben bzw. nach unten navigieren:
 - Taste 🛖 oder 🖶 drücken
- 1. Das Eingabefeld des Parameters aktivieren:
 - Taste ENT drücken
- 3. Wert verändern:
 - Taste oder oder drücken
 oder am Ziffernblock den zwei- bzw. dreistelligen Wert eingeben.
 Dabei ist die Reihenfolge der Eingabe: Hunderterwert, Zehnerwert, Einerwert.
- 4. Eingabe bestätigen:
 - Taste P drücken
- 5. Menü verlassen und zur Zugriffsebene 2 zurückkehren:
 - Taste P drücken
- 6. Zur Zugriffsebene 1 zurückkehren:
 - Taste P drücken

■ Nähgeschwindigkeit der Maschine reduzieren

Die A-, B- und C-Maschine können manuell aktiviert werden.



- 1. Funktion aufrufen:
 - Taste F4 oder F5 oder F6 niederdrücken

Die jeweilige Maschine läuft solange, wie die Funktionstaste gedrückt wird.

Programmierung

■ Tageszähler zurücksetzen

Diese Funktion dient dazu, den Tageszähler für einen neuen Produktionsdurchlauf oder einen abgeschlossenen Arbeitsgang auf Null zu setzen.

1. Funktion Tageszähler zurücksetzen aufrufen:



• Taste F7 ca. 3 s drücken

Der Tageszähler springt zurück auf Null.

2. Vorgang bestätigen und auf Zugriffsebene 1 zurückkehren:

• Taste P drücken.

Displayanzeige: $\sum = 0000$

■ Input-/Output-Test

Mit der Input-/Output-Funktion können die Ein- / Ausgänge der Maschinensteuerung zur Fehlersuche und zur Überprüfung von einzelnen Maschinenschritten angewählt werden.

Die Ausgänge (OUT) werden separat aufgerufen und getestet. Die entsprechenden Eingänge (INP) werden bei aktivem Ausgang angezeigt. Zudem kann der ausgewählte Ausgang im Intervall geschaltet werden. Aktivierte Ein-/ Ausgänge sind durch unterlegte Kennnummern gekennzeichnet.

INP	:								
01	02	03	04	05	06	07	80	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
OU.	T:								
OU [.]	T :	03	04	05	06	07	08	09	10
		03 13	04 14	05 15	06 16	07 17	08 18	09 19	10 20
01	02								
01 11	02 12	13	14	15	16	17	18	19	20
01 11 21	02 12 22	13 23	14 24	15 25	16 26	17 27	18 28	19 29	20 30

Programmierung

1. Funktion I/O zurücksetzen aufrufen:



- Taste F8 drücken
- 2. Zahlenreihe anwählen:
 - Taste 🛖 oder 🖶 drücken
- Nummer des zu pr
 üfenden Ausgangs markieren, dazu den Cursor vor die entsprechende Kennnummer bewegen. Der Cursor erscheint als Pfeil.
 - Taste ᡨ oder ᡨ drücken
- 4. Ausgang aktivieren:
 - Taste ENT drücken

Die Kennnummer wird schwarz hinterlegt. Der Ausgang ist aktiv.

- 5. Ausgang deaktivieren:
 - Taste ENT drücken

Ausgang im Intervall schalten:

- 1. Kennnummer des Ausgangs mit Cursor markieren.
 - Taste ENT ca. 3 Sekunden niederdrücken

Die Kennnummer blinkt schwarz hinterlegt. Der Ausgang schaltet im Intervall.

- 2. Intervall abschalten:
 - Taste ENT drücken

Die Kennnummer wird wieder statisch schwarz hinterlegt. Der Ausgang ist noch aktiv.

- 3. Ausgang deaktivieren:
 - Taste ENT drücken

Programmierung

Kennzeichnung der Eingänge / Ausgänge

Ventil	Output-Nr.	
Y 01	01	Nähfuß hoch C
Y 03	03	Futterklemme ab
Y 04	04	Klebestation ab
Y 05	05	Kette/Schmutz saugen C
Y 09	09	Quertransport -Stempel A
Y 10	10	Nähfuß hoch
Y 12	12	Kett Up A
Y 13	13	Tischblasen A
Y 14	14	Spannungslüftung A
Y 15	15	Schmutzsaugen A
Y 16	16	Konturenführung ab A
Y 17	17	Puller ab A
Y 18	18	Ausroller ab A
Y 19	19	Hilfsrolle A
Y 20	20	Nähfuß hoch B
Y 22	22	Kett Up B
Y 23	23	Tischblasen B
Y 24	24	Spannungslüftung B
Y 25	25	Schmutzsaugen B
Y 26	26	Konturenführung ab B
Y 27	27	Puller ab B
Y 28	28	Ausroller ab B
Y 31	31	Schlitzleiste blasen B
Y 32	32	Stapler Start
Y 33	33	Einschwenker Stempel ab
Y 34	34	Einschwenker ein
Y 35	35	Stapler fahren
Y 36	36	Transport auf A + B
Y 37	37	Schwert schwenken
Y 38	38	Hilfsrolle B
Y 39	39	Puller schwenken
	•	
Schalter	Input-Nr.	
ES 01		Quertransport
ES 02		Einschwenker
ES		frei
ES 04		Futterklemme
ES 05		Kleben Start
ES 08		Fadenwächter A
ES 09		Fadenwächter B
ES 10		Fotozelle C-Maschine
ES 11		Fotozelle Konturen-Steuerung A
ES 12		Fotozelle Programm-Start A
ES 13		Fotozelle Programm-Start B
ES 14		Fotozelle Stop Quertransport
ES 15		Fotozelle Schutzbügel
ES 16		Fotozelle Konturen-Steuerung B
ES 17		Fotozelle Ausroller Stop A

Programmierung

3.2 Programmier-Menüs

Die Programmier-Menüs ermöglichen die Programmierung von Nahtprogrammen und den dazugehörigen Nähten.

Grundsätzlich ist es möglich, ein völlig neues Nahtprogramm zu programmieren. Einfacher ist es:

- ein werkseitig geliefertes Nahtprogramm auf einen freien Speicherplatz im Memory-Speicher zu kopieren und an die Produktionsbedingungen anzupassen,
- ein bereits modifiziertes Nahtprogramm auf einen freien Speicherplatz im Memory-Speicher zu kopieren und weiter anzupassen.

Um eine neues Nahtprogramm zu erstellen, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- 1. Freien Speicherplatz belegen.
- Nähte hinzufügen bzw. bestehende Nähte in ein Nahtprogramm kopieren.
- 3. Nähte konfigurieren (an die Produktion anpassen).



HINWEIS - Zurückblättern in Programmierebenen!

Werden die Programmier-Menüs aufgerufen, wird immer das zuletzt bearbeitete Menü angezeigt. Welche Programmierebene dabei aufgerufen wurde, ist an der den Funktionen vorgestellten Ziffer (1) erkennbar. Um bestimmte Funktionen aufrufen zu können, muss in den Programmier-Menüs und Service-Menüs zurückgeblättert werden.

- Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- Programmier-Menüs zurückblättern:
 - Taste 🕌 drücken

■ Freien Speicherplatz belegen

Nahtprogramme werden im Memory-Speicher (**M**) abgelegt. Im Memory-Speicher der Programmsteuerung können bis zu 20 Nahtprogramme (**M 01 - M 20**) einprogrammiert werden. Werkseitig sind die Speicherplätze **M 01**, **M 02** und **M 03** mit Nahtprogrammen belegt.

- 1. Freien Speicherplatz aufrufen:
 - Taste M drücken
- 2. Zweistellige Nummerbezeichnung am Ziffernblock eingeben.

Programmierung

■ Naht in ein Nahtprogramm kopieren

Bestehende Nähte können in das Nahtprogramm kopiert und anschließend angepasst werden. Dieses Verfahren ist in der Regel einfacher und zeitsparender, weil in der zu kopierenden Naht bereits Nahtfunktionen und Parameter enthalten sind, die auch für die neue Naht benötigt werden. Die Programmierungen beziehen sich immer nur auf das aktuell ausgewählte Nahtprogramm.

werden. Die	Programmierungen beziehen sich immer nur auf das aktu- nlte Nahtprogramm.
1. Programr	nier-Menüs aufrufen:
• Taste	P drücken

2.	Funktion INIT	PARAMETER	aufrufen:

• Taste F1 drücken

Programmier-Ebene 2 wird angezeigt.

- 3. Funktion KOPIEREN VON NAHT NR aufrufen:
 - Taste F3 drücken
- 4. Nr. der zu kopierenden Naht in das Eingabefeld eingeben.
- 5. Kopiervorgang bestätigen:
 - Taste ENT drücken
- Am Display wird * OK BITTE WARTEN!* angezeigt, ein Hinweis, dass der Kopiervorgang erfolgreich abgeschlossen ist. Im Anzeigefeld des Nahtprogrammes wird anschließend die Nahtnummer angezeigt.

■ Naht eines Nahtprogrammes verändern

Die durch den Kopiervorgang übernommenen Nahtparameter können nun an den Produktionsprozess angepasst werden. Die Nahtparameter eines Nahtprogrammes können für die A-Maschine und die B-Maschine separat in drei Stufen verändert werden:

- 1. Schnellveränderung der Hauptparameter einer Nahtfunktion über die Eingabefelder.
- 2. Zugriff auf die gesamte Parameterliste einer Nahtfunktion.
- 3. Zu- oder abschalten einer Naht- bzw. Maschinenfunktion.

Siehe dazu Kap. 3.1 Bediener-Menüs, Abschnitt: Nahtparameter-/ funktionen ändern

Programmierung

■ Naht eines Nahtprogrammes löschen

Ein Nahtprogramm (z.B. M 01) besteht aus mehreren Nähten. Die Inhalte dieser Nähte, die Nahtparameter, können komplett gelöscht werden.

den.		
1. Program	mier	-Menüs aufrufen:
 Taste 	P	drücken

2.	Funktion INIT-PARAMETER aufrufen

Programmier-Ebene 2 wird angezeigt.

3.	Funktion	NAHT	LOESCHEN	aufrufen

• Taste F4 drücken

Taste |F1| drücken

- 4. Die Nummer der Naht in das Eingabefeld eingeben.
- 5. Löschvorgang starten:
 - Taste P drücken

Am Display wird die Sicherheitsabfrage * SIND SIE SICHER ?* angezeigt.

- 6. Löschvorgang bestätigen:
 - Taste ENT drücken

Am Display wird * OK BITTE WARTEN!* angezeigt, ein Hinweis, dass der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen ist.

Programmierung

■ Speicherfunktionen

Die Programmsteuerung verfügt über mehrere Funktionen, um Nahtprogramme oder Nähte auf der Memory-Card zu sichern. Umgekehrt können gesicherte Nahtprogramme oder Nähte auf das Speichermedium des Bedienteils überspielt werden.



HINWEIS - Datensicherung!

Bei Defekt des EPROM oder des Mikroprozessors der Maschinensteuerung besteht die Gefahr eines Datenverlustes. Sämtliche Nahtprogramme oder die einzelnen Nähte sollten deshalb regelmäßig auf dem Memory-Card abgespeichert werden.

Zur Datensicherung sollte nicht die werkseitig gelieferte Memory-Card mit den Standard-Nahtprogrammen benutzt werden!

■ Memory-Card formatieren

Werden zusätzliche Memory-Cards (als Zubehör lieferbar) zur Datensicherung benutzt, muss das Speichermedium vor der ersten Nutzung formatiert werden.

- 1. Memory-Card in den Steckplatz am Bedienteil stecken.
- 2. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 3. Funktion MEMORY CARD aufrufen:
 - Taste F2 drücken
- 4. Funktion MEMORY CARD FORMAT aufrufen:
 - Taste F5 drücken

Das Display zeigt die Sicherheitsabfrage * SIND SIE SICHER ?*.

- 5. Sicherheitsabfrage bestätigen:
 - Taste ENT drücken
- 6. Während des Formatierungsvorganges wird am Display
 - * OK BITTE WARTEN!* angezeigt, bis die Formatierung abgeschlossen ist.

Programmierung

■ Datensicherung auf Memory-Card

Die Speicherfunktion ermöglicht wahlweise die Sicherung von nur einer ausgewählten Naht oder der Sicherung aller Nahtprogramme.

- 1. Memory-Card in den Steckplatz am Bedienteil stecken.
- 2. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 3. Funktion MEMORY CARD aufrufen:
 - Taste F2 drücken
- Ausgewählte Naht sichern, Funktion AKT.NAHT > CARD aufrufen:
 - Taste F1 drücken

oder

- Alle Nahtprogramme sichern, Funktion MASCH.SPEICHER > CARD aufrufen:
 - Taste F3 drücken
- 6. Sicherheitsabfrage bestätigen:
 - Taste ENT drücken
- 7. Während des Speichervorganges wird am Display
 - * OK BITTE WARTEN!* angezeigt, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

■ Datenübertragung auf Speichermedium des Bedienteils

Auf der Memory-Card gesicherte Daten können wahlweise als ausgewählte einzelne Naht oder als komplette Datenmenge aller Nahtprogramme in das Bedienteil überspielt werden.



HINWEIS - Überschreiben von Daten!

Wird die komplette Datenmenge aller Nahtprogramme in das Bedienteil überspielt, werden alle Daten (z. B. auch zwischenzeitlich geänderten Nähte) überschrieben. Änderungen an Nähten sollten deshalb immer sofort als Einzelsicherung auf der Memory-Card abgespeichert werden.

Programmierung

- 1. Memory-Card in den Steckplatz am Bedienteil stecken.
- 2. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 3. Funktion MEMORY CARD aufrufen:
 - Taste F2 drücken
- 4. **Am Display angezeigte, ausgewählte Naht überspielen**, Funktion CARD > AKT.NAHT aufrufen:
 - Taste F2 drücken

oder

- 5. **Komplette Datenmenge aller Nahtprogramme überspielen**, Funktion CARD > MASCH. SPEICHER aufrufen:
 - Taste F4 drücken
- 6. Sicherheitsabfrage bestätigen:
 - Taste ENT drücken
- 7. Während des Übertragungsvorganges wird am Display
 * OK BITTE WARTEN!* angezeigt, bis die Datenübertragung abge
 - schlossen ist.

Programmierung

3.3 Service-Menüs

Die Service-Menüs halten Funktionen bereit, die das Einrichten und Testen der Maschine unterstützen. Diese Funktionen werden über zwei Menüs aufgerufen:

- Diagnostik (F2), mit den dazugehörigen Testprogrammen:
 Nähmotor, Klammermotor, Eckenmessermotor, Mittelmessermotor, Ausrollermotor
- Zusatzprogramme (F4)



HINWEIS - Zurückblättern in Programmierebenen!

Werden die Service-Menüs aufgerufen, wird immer das zuletzt bearbeitete Menü angezeigt. Welche Programmierebene dabei aufgerufen wurde, ist an der den Funktionen vorgestellten Ziffer (1) erkennbar. Um bestimmte Funktionen aufrufen zu können, muss in den Programmier-Menüs und Service-Menüs zurückgeblättert werden.

- Service-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- · Service-Menüs zurückblättern:
 - Taste 🕌 drücken

■ Service-Code

Die Funktionen in den Service-Menüs ist durch eine zweistufige Zugangsberechtigung geschützt:

- Zuerst wird der Maschinen-Code (50190) eingegeben, um Nahtparameter, Grundparameter und Nahtprogramme zu kopieren sowie einen Teil der Diagnostikprogramme aufzurufen.
- Dann wird das Menü ein zweites Mal aufgerufen, um den Sicherheits-Code zur Ausführung von Zusatzprogrammen einzugeben.
 Dieser Code muss bei der Service-Abteilung der Firma Beisler GmbH erfragt werden.
- 1. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 2. Funktion SERVICE CODE aufrufen:
 - Taste F4 drücken
- 3. Code-Nummer am Nummerblock eingeben:
- 4. Eingabe bestätigen:
 - Taste P drücken

Programmierung

■ Diagnostik

Im Menü Diagnostik sind Service-Funktionen zusammengefasst, die dazu dienen, Maschinenaggregate sowie die Initiatoren zur Ansteuerung dieser Aggregate zu testen.

- 1. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 2. Funktion DIAGNOSTIK aufrufen:
 - Taste F3 drücken
- 3. Testfunktionen aufrufen:



HINWEIS - Funktionen Diagnostik!

Diese Service-Funktionen sollten nur unter Anleitung der Service-Abteilung der Firma Beisler GmbH oder zusammen mit erfahrenem Service-Personal ausgeführt werden.



VORSICHT - Beschädigung der Maschine!

Bei den Tests werden einzelne Maschinenaggregate oder Maschinenabläufe gestartet. Sind Bauteile ganz oder teilweise demontiert oder nicht funktionsbereit, kann dies zur Beschädigung von Maschinenkomponenten führen. Tests nur in betriebsbereitem Zustand vornehmen!

F1 SERVICE TESTS

Diese Menüs sind nur mit dem Sicherheits-Code zugänglich und können nur unter Anleitung von autorisiertem Service-Personal aufgerufen werden.

F2 QUERTRANSPORT

Diese Funktionen dienen zur Überprüfung des Fahrverhaltens des Quertransportes.

F1 QT MOTOR WEGSCHRITTE

Alle Positionen des Quertransportes werden nacheinander angefahren.

Programmierung

F2 QT MOTOR ANSTEUERN

Die Ist-Drehzahl wird mit der Soll-Drehzahl des Schrittmotors verglichen.

- 1. Die gewünschte Drehzahl am Nummernblock eingeben.
- 2. Eingabe bestätigen und Messung starten:
 - Taste ENT drücken

Der Motor startet, die Ist-Drehzahl wird gemessen und angezeigt.

- 3. Test beenden:
 - Taste P drücken.

F3 QT MOTOR DAUERTEST

Der Schrittmotor des Quertransportes wird gestartet. In einem Dauertest wird die Umkehrposition des Quertransportes getestet.

- Test starten:
 - Taste ENT drücken
- 3. Test beenden:
 - Taste P drücken.

F3 A-KOPF TESTS F4 B-KOPF TESTS F5 C-KOPF TESTS

Diese Funktionen dienen zur Überprüfung der Nähmotoren und der zugeordneten Schrittmotoren der Näh- und Transporteinheiten. Die Testroutinen sind für A- und B- Maschine jeweils identisch. Das Menü C-KOPF TESTS beinhaltet dabei lediglich eine Routine zur Ansteuerung des Nähmotors.

F1 NAEHMOTOR ANSTEUERN

Die Ist-Drehzahl wird mit der Soll-Drehzahl des Nähmotors verglichen

- 1. Die gewünschte Drehzahl am Nummernblock eingeben.
- 2. Eingabe bestätigen und Messung starten:
 - Taste ENT drücken

Der Motor startet, die Ist-Drehzahl wird gemessen und angezeigt.

- 3. Test beenden:
 - Taste P drücken

Programmierung

Die Funktionen F2-F5 prüfen die Schrittmotoren in einem Dauertest.

- 1. Test starten:
 - Taste ENT drücken
- 3. Test beenden:
 - Taste P drücken.

F2 NAEHMOTOR+PULLER

Test der Schrittmotoren.

F3 AUSROLLER

Test der Ausrollstrecke.

F4 OBERTRANSPORT

Test der Transportfunktion des Obertransportes.

F5 DIFFERENTIAL

Test der Transportfunktion des Differentialtransportes.

■ Sprache auswählen

Die Sprache der Menüführung und der am Display angezeigten Hinweise kann verändert werden.

- 1. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 2. Funktion ZUSATZPROGRAMME aufrufen:
 - Taste F5 drücken
- 3. Funktion SPRACHEN WAHL aufrufen:
 - Taste F3 drücken
- 4. Gewünschte Sprache auswählen.

Programmierung

■ Gesamtstückzahl

Die Anzahl, der insgesamt mit der Maschine verarbeiteten Nähstücke wird in einer Zählfunktion ausgegeben. Diese Zählfunktion lässt sich nicht auf Null zurücksetzen.

- 1. Programmier-Menüs aufrufen:
 - Taste P drücken
- 2. Funktion ZUSATZPROGRAMME aufrufen:
 - Taste F5 drücken
- 3. Funktion STUECKZAEHLER aufrufen:
 - Taste F2 drücken
- 4. Zugriffsebene 1 wieder anzeigen:
 - Taste P drücken.